



DW60BG750B00ET WaterJet Clean™ Samsung

Fabricant: Samsung

Modèle: DW60BG750B00ET

€1.049,00

€848,00

APRÈS CASHBACK
-€125,00 = €924
,00



DÉSCRIPTION

C, 14PS, 9.2L, 42dBA, Ouverture de porte automatique, 9 programmes, Waters Jet Clean, Machine Care, Porte-à-porte, Plateau à couverts, Lumière au sol, FBI, WIFI

Plus économe en énergie

Lavage et séchage efficaces

Consommez moins d'énergie tout en nettoyant et en séchant efficacement votre vaisselle. Dans le cadre du nouvel étiquetage énergétique européen, ce lave-vaisselle présente une cote d'efficacité énergétique élevée avec des labels énergétiques C*. Grâce au module innovant Sump tout-en-un doté d'une voie d'écoulement unique, il consomme moins d'énergie et seulement 9,2 litres d'eau**.

Plus de puissance de lavage

WaterJet Clean™

Obtenez de meilleurs résultats de lavage grâce au nouveau système WaterJet Clean™. Ses doubles bras de lavage rotatifs offrent un nettoyage plus intensif sous tous les angles. Les deux bras d'aspersion sont dotés de jets d'eau distincts et tournent dans des directions opposées pour nettoyer rapidement et en profondeur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

casseroles, poêles et vaisselle très sales.

Une maison silencieuse et tranquille

Extra Quiet

Réduisez le bruit dans votre maison. Le lave-vaisselle tourne de manière plus douce et plus silencieuse grâce à son moteur Inverter. Il dispose également d'un programme Extra Silence qui lave un peu plus lentement, mais produit 2 décibels en moins que le programme ECO*. Le niveau sonore est même inférieur à celui d'une bibliothèque.

Rinçage hygiénique pour éliminer les bactéries

Hygiene Care

Un rinçage hygiénique pour éliminer les germes et les bactéries. Sur certains programmes, l'option Hygiene Care prolonge le rinçage final et augmente la température de l'eau à 70°C. Cela permet un nettoyage plus en profondeur et élimine 99,999 % des bactéries*. Vaisselle, couverts et ustensiles de cuisine peuvent ainsi être utilisés en toute sécurité.

Libération automatique de la vapeur pour un meilleur séchage

Auto Open Door

Obtenez une vaisselle propre et étincelante à chaque fois grâce à la fonction d'ouverture automatique de la porte. Lorsque le processus de rinçage et de séchage est terminé, la porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pour permettre à la vapeur de s'échapper. Cette fonction permet d'obtenir de meilleurs résultats de séchage en moins de temps qu'avec les méthodes conventionnelles, en particulier avec le plastique et les petits objets.

Un espace plus flexible

Flex Load

Convient à des plats, des verres et des tasses de différentes tailles. Les dents du panier central peuvent être réglées sur 3 niveaux à l'aide d'un levier et sont dotées d'un porte-verre. Un panier inférieur haut doté de dents repliables à l'avant permet de charger vos plats et bols de manière stable, tandis que les dents à l'arrière se replient complètement pour charger les objets plus volumineux.

Un espace plus flexible

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Flex Load

Convient à des plats, des verres et des tasses de différentes tailles. Les dents du panier central peuvent être réglées sur 3 niveaux à l'aide d'un levier et sont dotées d'un porte-verre. Un panier inférieur haut doté de dents repliables à l'avant permet de charger vos plats et bols de manière stable, tandis que les dents à l'arrière se replient complètement pour charger les objets plus volumineux.

Un espace plus flexible

Flex Load

Convient à des plats, des verres et des tasses de différentes tailles. Les dents du panier central peuvent être réglées sur 3 niveaux à l'aide d'un levier et sont dotées d'un porte-verre. Un panier inférieur haut doté de dents repliables à l'avant permet de charger vos plats et bols de manière stable, tandis que les dents à l'arrière se replient complètement pour charger les objets plus volumineux.

Un coup d'œil suffit pour savoir s'il fonctionne

Floor Info Light

Vérifiez si votre lave-vaisselle tourne d'un simple coup d'œil ! L'indicateur lumineux projette un faisceau blanc sur le sol lorsqu'un cycle de lavage est en cours. Facile à repérer, même de loin! Et dès que la vaisselle est propre et prête à être déchargée, le voyant s'éteint. Plus besoin de deviner !

Nettoyage personnalisé

Download Program

Personnalisez votre expérience de nettoyage quand vous le souhaitez. L'option Download Program* vous permet de choisir parmi 3 programmes spécialisés supplémentaires et de télécharger instantanément celui que vous souhaitez à l'aide de l'appli SmartThings** sur un smartphone. Il vous suffit de sélectionner le cycle "Pots and Pans", "Plastic" ou "Baby Care".

SmartThings au service

Profitez d'une vie connectée avec SmartThings

Wi-Fi intégré

Optimisez votre façon d'utiliser le lave-vaisselle en fonction de votre style de vie. L'appli SmartThings* vous

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

permet de le surveiller et de le contrôler à distance sur votre smartphone et de télécharger des programmes spécialisés. Il propose également des cours en fonction de votre façon de cuisiner, tout en vous aidant à réduire la consommation d'énergie, à gérer vos réserves et à résoudre les erreurs.

* Nécessite un réseau sans fil, un compte Samsung et l'appli Samsung SmartThings. L'appli Samsung SmartThings prend en charge Android OS 8.0 (Oreo) ou version ultérieure, optimisée pour les smartphones Samsung. Cette appli prend également en charge iOS 13 ou version ultérieure pour les modèles d'iPhone. L'appli SmartThings est disponible dans l'App Store et le Play Store. Disponible dans certaines langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol. ** Non disponible sur les modèles DW60BB89*****.

Un lavage intelligent et sans effort

SmartThings Cooking

Nettoyez votre vaisselle et vos ustensiles de cuisine sans le moindre effort ! SmartThings Cooking* recommande le lavage qui convient parfaitement aux recettes que vous avez cuisinées. Les informations de votre plaque à induction, four ou micro-ondes sont utilisées pour suggérer le cycle de lavage le plus adapté aux ingrédients et au mode de cuisson.

* Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Le service n'est disponible que lorsque vous cuisinez à l'aide d'une recette dans SmartThings Cooking et que l'appareil de cuisson et le lave-vaisselle sont enregistrés avec le même compte Samsung. Les services et fonctions disponibles peuvent différer selon la région et le modèle, et sont susceptibles d'être modifiés en fonction des mises à jour logicielles.

Consommation efficace de l'énergie pour économiser intelligemment

SmartThings Energy

Surveillez et réduisez la consommation d'énergie de votre lave-vaisselle. Le mode AI Energy* vous permet de vérifier et de réduire sa consommation d'énergie. Si la facture d'électricité mensuelle estimée dépasse un objectif prédéfini, vous pouvez activer le mode AI Energy et votre lave-vaisselle utilise jusqu'à 23 % d'énergie en moins avec le programme « Pots & Pans »**. Bienvenue dans le lavage intelligent !

* Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis. ** Basé sur des tests internes comparant les températures de l'eau et les durées de cycle du réglage d'usine et du mode AI Energy pour le programme †Pots & Pans†. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles. Le mode AI Energy peut être utilisé avec 6 cycles de lavage : Intensif, Express, Extra Silence, Pots & Pans, Plastic et Auto.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Entretien intelligent & facile

SmartThings Home Care

Entretenez plus facilement votre lave-vaisselle. SmartThings Home Care* surveille et analyse votre utilisation de l'appareil, pour pouvoir poser un diagnostic et vous aider à résoudre les erreurs. Il vous indique aussi automatiquement quand les consommables doivent être remplacés ou remplis. Et il propose également un guide d'utilisation avec des conseils très utiles.

* Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. Les services et fonctions disponibles peuvent différer selon la région et le modèle, et sont susceptibles d'être modifiés en fonction des mises à jour logicielles.

Une cavité intérieure saine, sans détergent

Machine Care

Gardez l'intérieur du lave-vaisselle hygiéniquement propre, tout en respectant l'environnement. Le programme Machine Care vous permet de nettoyer la cavité d'une simple pression sur un bouton. Il élimine la saleté et les bactéries responsables des odeurs en utilisant uniquement de l'eau, vous n'avez donc pas besoin d'ajouter un détergent agressif. Et il vous avertit automatiquement lorsqu'un nettoyage est nécessaire.

Protège contre les dommages causés par l'eau

Aqua Stop



La fonction Aqua Stop vous permet d'être toujours en sécurité et d'éviter un dégât des eaux. Même lors de petits écoulements d'eau, Aqua Stop interrompt l'alimentation en eau et le raccordement électrique, ce qui coupe immédiatement le lave-vaisselle. Un atout indispensable pour éviter les décharges électriques et d'éventuels coûteux dégâts des eaux.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Largeur	59,5 cm
Profondeur	55,2 cm



Confort

Départ différé	
Indicateur fin de programme	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Indication temps restant 
Panier réglable en hauteur 

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,2
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	75 kWh
Duration programme eco	4:15
Niveau sonore	42 dB(A)

équipement

Rangement des couverts Tiroir à couverts

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage 9

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ