



## DW60BG730B00ET met WaterJet Clean™ Samsung

Fabricant: Samsung

Modèle: DW60BG730B00ET

€828,00

€748,00



### DÉSCRIPTION

C, 13PS, 9.2L, 42dBA, Ouverture de porte automatique, 9 programmes, Waters Jet Clean, Entretien de la machine, Porte-à-porte, Panier à couverts, Lampadaire, FBI, WIFI

#### Lavage et séchage efficaces

Consommez moins d'énergie tout en nettoyant et en séchant efficacement votre vaisselle. Dans le cadre du nouvel étiquetage énergétique européen, ce lave-vaisselle présente une cote d'efficacité énergétique élevée avec des labels énergétiques C\*. Grâce au module innovant Sump tout-en-un doté d'une voie d'écoulement unique, il consomme moins d'énergie et seulement 9,2 litres d'eau\*\*.

#### Plus de puissance de lavage

##### WaterJet Clean™

Obtenez de meilleurs résultats de lavage grâce au nouveau système WaterJet Clean™. Ses doubles bras de lavage rotatifs offrent un nettoyage plus intensif sous tous les angles. Les deux bras d'aspersion sont dotés de jets d'eau distincts et tournent dans des directions opposées pour nettoyer rapidement et en profondeur casseroles, poêles et vaisselle très sales.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Une maison silencieuse et tranquille

### Extra Quiet

Réduisez le bruit dans votre maison. Le lave-vaisselle tourne de manière plus douce et plus silencieuse grâce à son moteur Inverter. Il dispose également d'un programme Extra Silence qui lave un peu plus lentement, mais produit 2 décibels en moins que le programme ECO\*. Le niveau sonore est même inférieur à celui d'une bibliothèque.

## Rinçage hygiénique pour éliminer les bactéries

### Hygiene Care

Un rinçage hygiénique pour éliminer les germes et les bactéries. Sur certains programmes, l'option Hygiene Care prolonge le rinçage final et augmente la température de l'eau à 70°C. Cela permet un nettoyage plus en profondeur et élimine 99,999 % des bactéries\*. Vaisselle, couverts et ustensiles de cuisine peuvent ainsi être utilisés en toute sécurité.

## Libération automatique de la vapeur pour un meilleur séchage

### Auto Open Door

Obtenez une vaisselle propre et étincelante à chaque fois grâce à la fonction d'ouverture automatique de la porte. Lorsque le processus de rinçage et de séchage est terminé, la porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pour permettre à la vapeur de s'échapper. Cette fonction permet d'obtenir de meilleurs résultats de séchage en moins de temps qu'avec les méthodes conventionnelles, en particulier avec le plastique et les petits objets.

## Un espace plus flexible

### Flex Load

Convient à des plats, des verres et des tasses de différentes tailles. Les dents du panier central peuvent être réglées sur 3 niveaux à l'aide d'un levier et sont dotées d'un porte-verre. Un panier inférieur haut doté de dents repliables à l'avant permet de charger vos plats et bols de manière stable, tandis que les dents à l'arrière se replient complètement pour charger les objets plus volumineux.

## Un coup d'œil suffit pour savoir s'il fonctionne

### Floor Info Light

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Vérifiez si votre lave-vaisselle tourne d'un simple coup d'œil ! L'indicateur lumineux projette un faisceau blanc sur le sol lorsqu'un cycle de lavage est en cours. Facile à repérer, même de loin! Et dès que la vaisselle est propre et prête à être déchargée, le voyant s'éteint. Plus besoin de deviner !

## Protège contre les dommages causés par l'eau

### Aqua Stop

La fonction Aqua Stop vous permet d'être toujours en sécurité et d'éviter un dégât des eaux. Même lors de petits écoulements d'eau, Aqua Stop interrompt l'alimentation en eau et le raccordement électrique, ce qui coupe immédiatement le lave-vaisselle. Un atout indispensable pour éviter les décharges électriques et d'éventuels coûteux dégâts des eaux.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Largeur	59,5 cm
Profondeur	55,2 cm
Puissance de raccordement	2100 W

### Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,2
Consommation energie en programme Eco par	74 kWh

### équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

100 cycli  
Duration 4:15  
programme eco  
Niveau sonore 42 dB(A)

## Général

Nombre de couverts 13  
Type de lave -  
vaisselle Full-intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de  
lavage 9

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ