



HMG8764C1 Noir carbone Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: HMG8764C1

€2.419,99



DÉSCRIPTION

- La fonction micro-ondes: pour réchauffer rapidement ou cuire en combinaison à l'air pulsé.
- Air pulsé 4D : distribution homogène de la chaleur pour un résultat parfait à tous les niveaux.
- Fonction Assist : sélectionne automatiquement le mode, la température et la durée de cuisson adaptés pour un grand choix de recettes.
- Écran tactile TFT : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- Auto-nettoyage pyrolytique : Nettoie automatiquement le four, il suffit d'essuyer les cendres.

La fonction micro-ondes: pour réchauffer rapidement ou cuire en combinaison à l'air pulsé.

La fonction micro-ondes: pour réchauffer rapidement ou cuire en combinaison à l'air pulsé.

Une cuisson homogène à tous les niveaux.

La cuisson gagne en flexibilité : Air pulsé 4D distribue la chaleur rapidement et uniformément à l'intérieur de votre four. Placez votre plaque ou votre grille sur n'importe quel niveau, de un à quatre, et profitez de résultats toujours parfaits. Et ce n'est pas tout : vous pouvez également cuire des biscuits sur quatre niveaux en même temps et obtenir un résultat d'exception de haut en bas.

Sélectionnez votre recette, le four s'occupe du reste.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Quand il s'agit de régler votre four, vous vous sentez perdu ? La fonction Assist est là pour vous aider. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir sur l'écran le nom du plat que vous voulez préparer. Votre four se charge du reste en sélectionnant automatiquement le mode de cuisson idéal, ainsi que la température et la durée nécessaires. Un seul bouton, zéro stress et une cuisson parfaite à tous les coups !

Une utilisation simple et intuitive.

Vous vous perdez souvent dans les réglages du four ? Alors suivez le guide... et les instructions illustrées qui s'affichent sur l'écran tactile TFT. Ultra-intuitif, il est équipé de boutons de sélection directe et d'un anneau de commande facile à utiliser. À tout moment, vous disposez d'un aperçu complet du menu, pour contrôler sans stress toutes les fonctions de votre four.

Avec la pyrolyse, votre four se nettoiera désormais tout seul.

Avec la fonction pyrolyse, plus besoin de nettoyer votre four à la main. L'appareil effectue cette tâche automatiquement, sans avoir recours à des nettoyants chimiques. Selon le degré de saleté, la température peut atteindre jusqu'à 480 °C, ne laissant en fin de cycle que quelques cendres à balayer.

Aide au nettoyage

Votre four est légèrement sale et vous souhaitez le nettoyer rapidement ? Versez environ 400 ml d'eau et une goutte de liquide vaisselle dans le fond du four, puis réglez le sur le programme 'Aide au nettoyage'. Vous n'avez plus qu'à essuyer les résidus avec une éponge pour que le four soit propre.

Éclairage LED

Profitez d'un éclairage parfait des aliments avec une consommation énergétique moindre.

Douceur et délicatesse.

Les portes de four sont maintenant plus pratiques que jamais : Un mécanisme d'amortissement spécial empêche les portes de four de claquer. Lorsque vous poussez doucement la porte, elle s'arrête juste avant de se fermer, puis se referme doucement et silencieusement, garantissant ainsi une longue durée de vie à la fois à votre four et à la porte du four.

Manipulez votre vaisselle plus facilement et en toute sécurité.

Notre système de rails est sûr et facile à utiliser. Il est beaucoup plus facile de placer les aliments sur le niveau équipé de rails télescopiques. Vous n'avez plus besoin de mettre la main dans le four chaud pour vérifier l'état de la cuisson.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification






LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de micro-ondes

Puissance micro-ondes 800 W

Caractéristiques du four

Convection sole 
Convection sole et voûte 
Convection voûte 
Fonction de grill 
Fonction de préchauffage 
Fonction décongélation 
Fonction pizza 
Programme garder le programme au chaud 
Température maximale du four 300 °C
Température minimale 30 °C

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Hauteur 59,5 cm
Hauteur de niche (minimum) 58,5 cm
Largeur 59,4 cm
Largeur de niche (minimum) 56 cm
Profondeur 54,8 cm
Profondeur de niche (minimum) 55 cm
Puissance de raccordement 3600 W

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four Hydrolyse, Pyrolyse

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Général

Capacité du four	67 Litres
Type de cuisson	Micro-ondes, Grill

Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ