



## SBT6EB800E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SBT6EB800E

€1.549,99



## DÉSCRIPTION

- Lave-vaisselle XXL : sont 5 cm plus grands que les lave-vaisselle standard, il y a donc plus d'espace pour les grandes assiettes ou bols.
- Séchage efficace : performances de séchage améliorées grâce à l'ouverture automatique de la porte.
- Paniers Max Flex : paniers parfaitement roulants pour un chargement flexible et stable de votre lave-vaisselle.
- Silence Plus : le lave-vaisselle particulièrement silencieux avec 42 dB.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

### Je favoriete functie met één druk op de knop

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et facilitez votre quotidien. Avec la fonction Favoris, vous pouvez facilement définir vos programmes et options les plus utilisés comme combinaison préférée. Vous pouvez démarrer ce réglage préprogrammé dans l'application Home Connect ou directement sur l'écran en une seule fois. Par exemple, combinez l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez votre lave-vaisselle d'une simple pression sur un bouton. Faites vos plats de manière simple et personnalisée.

### L'état de votre lave-vaisselle est facilement visible

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Vous doutez que votre lave-vaisselle soit prêt et puisse être déchargé ? Avec Status Light, vous pouvez immédiatement voir s'il fonctionne toujours. Le voyant d'état est placé dans le coin supérieur gauche du lave-vaisselle et vous empêche d'ouvrir la porte trop tôt grâce à une lumière LED blanche brillante.

## **Des lave-vaisselle plus hauts pour plus de capacité.**

Parce que les lave-vaisselle XXL sont 5 cm plus grands que les lave-vaisselle standard, il y a plus d'espace pour les grandes assiettes ou bols.

## **Ouvre la porte automatiquement pour de meilleurs résultats de séchage.**

Décharger la vaisselle alors qu'elle est encore trop chaude ou qu'elle n'est pas bien sèche peut être ennuyeuse. Avec Efficient Dry, la porte de votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement lorsque le programme est terminé. Cela améliore le processus de séchage, évite la condensation et permet à votre vaisselle de refroidir en douceur. Vous pourrez alors remettre toutes vos assiettes et verres dans le placard sans avoir à les sécher davantage. Efficient Dry garantit non seulement de meilleurs résultats de séchage, mais vous permet également d'économiser de l'énergie.

## **Qualité et flexibilité dans chaque détail**

Bien emballer vos plats entiers peut être tout un défi. Mais avec les paniers Max Flex, cela n'a jamais été aussi simple. Le panier inférieur est plus stable et vous pouvez facilement y ranger de gros objets. De plus, des étagères en verre, des bandes antidérapantes et des porte-gobelets nouvellement conçus empêchent les articles de glisser. Pour les petits ustensiles de cuisine, le troisième panier de chargement ou le tiroir à couverts en haut sont disponibles. Avec les paniers Max Flex, vous trouverez la stabilité et la flexibilité que vous recherchez pour vos plats.

## **Un lave-vaisselle que vous entendez à peine.**

Moins il y a de bruit, mieux c'est à la maison. Le Silence Plus 42 dB est une aubaine pour tous ceux qui veulent garder la paix dans leur maison. Le lave-vaisselle est particulièrement silencieux, vous pouvez donc profiter de repas agréables et de bonnes conversations sans être dérangé.

## **Votre lave-vaisselle vous écoute.**

Dankzij de samenwerking van Home Connect met verschillende voice assistants, zoals Amazon Alexa en de Google Assistant, is het nu ook mogelijk om je vaatwasser te bedienen met je stem.

## **Voorraadbeheer van de vaatwastabletten.**

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

Een handig extraatje van onze Home Connect app in combinatie met de Home Connect vaatwasser, is dat je een teller mee kunt laten lopen met de hoeveelheid vaatwastabletten die in een verpakking zitten. Bijna op? Dan krijg je een pushbericht en kun je op tijd naar de winkel voor je zonder komt te zitten.

## De vaatwasser die je op de hoogte houdt.

Wachten tot de vaatwasser klaar is, is tijdverspilling en kan onnodige irritatie veroorzaken, vooral voor mensen met drukke schema's. Home Connect stelt je op je gemak en helpt je productiever te zijn met je tijd. Als je wilt, kan je vaatwasser pushmeldingen verzenden naar je mobiel zodat je er gemakkelijk de huidige programmastatus van kunt zien, evenals andere nuttige informatie. Multitasking in en om het huis is weer een stapje simpeler geworden.

## Serieuze reiniging voor serieus vuil.

Nooit meer vastgekoekte etensresten: dankzij de Extra Clean Zone wordt alle vaat in je bovenkorf grondig gereinigd. Drie roterende watersproeiers zorgen ervoor dat je vaatwerk extra gewekt wordt. Wat ze niet doen? Meer schoonmaakmiddel gebruiken of op hogere temperaturen wassen. Druk op de knop om de functie te activeren en laat je vaatwasser het vuile werk opknappen.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	86,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	92,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation	9,5

### Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

d'eau en programme eco (1 cycle)	
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	84 kWh
Duration programme eco	4:35
Niveau sonore	42 dB(A)

#### Programmes

---

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		