



## SMH4HU802E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SMH4HU802E

€999,99



## DÉSCRIPTION

- Silence on demand: jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- Touche "Favourite" : enregistrez votre cycle de lavage favori.
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol.
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.\*
- EcoSilence Drive: exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.

### Le panier Vario se place en toute simplicité dans le panier inférieur.

Le panier Vario peut être aisément positionné dans le panier inférieur afin d'offrir un espace de rangement supplémentaire pour les couverts. Il s'agit d'un équipement standard pour tous les modèles ActiveWater ne disposant pas du tiroir VarioDrawer.

### Encore plus silencieux quand vous en avez besoin.

Parfois, vous avez besoin d'un environnement plus silencieux à la maison pour vous concentrer sur vos tâches quotidiennes. La fonction Silence on demand peut être activée par l'application Home Connect. Il réduit le bruit au minimum pendant 30 minutes à tout moment par une pause active pendant que le lave-vaisselle continue

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

de fonctionner. Avec la fonction Silence on demand, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

## **Votre fonction favorite d'une simple pression.**

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté en vous simplifiant la vie au quotidien. Avec la fonction "Favourite", vous pouvez simplement configurer vos programmes et options les plus utilisés comme votre combinaison préférée. Le réglage programmé peut être démarré via l'application Home Connect ou directement sur le bandeau de commande en une seule étape. Combinez par exemple l'option Extra Dry avec le programme Eco 50 ° et démarrez le lave-vaisselle d'une seule touche. Des paramètres personnalisés qui vous permettent de faire la vaisselle d'une simple pression.

## **InfoLight, un témoin bien informé.**

Votre lave-vaisselle tout-intégrable projette un faisceau de lumière rouge sur le sol afin d'indiquer si programme est encore en cours ou s'il est déjà terminé.

## **Des lave-vaisselle garantis sans fuite.**

Pour vous protéger des risques de dégâts des eaux, vous pouvez faire confiance à AquaStop. Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau double épaisseur. En plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.

## **Moins d'eau, moins d'énergie et des performances accrues avec ActiveWater.**

Cette technologie de rinçage innovante permet d'optimiser le processus afin de mieux respecter l'environnement, et ce sans concessions sur le résultat. Les économies d'eau et d'énergie résultent d'une aspersion précise, d'une filtration améliorée, d'un chauffage plus rapide et d'une pompe plus performante permettant une meilleure circulation de l'eau.

## **EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.**

Le système EcoSilence Drive™ a été mis au point pour accroître encore l'efficacité du lavage. Exceptionnellement silencieux, il est également particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique. EcoSilence Drive™ fonctionne sans aucun frottement, pour des appareils ultrasilencieux et des résultats parfaits à chaque utilisation

## **Notre garantie qualité : une garantie de 10 ans contre la corrosion**

Nous avons mis au point des traitements de surface spéciaux et des procédés de fabrication adaptés aux

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

matériaux utilisés à l'intérieur de nos lave-vaisselle. Nous sommes ainsi en mesure d'offrir une garantie de 10 ans contre la corrosion pour l'intérieur de l'ensemble de nos lave-vaisselle. Celle-ci peut être activée pour tous les modèles achetés après le 1er janvier 2012.

### Dissolution optimale des pastilles de détergent avec DosageAssist.

Le système DosageAssist assure des résultats parfaits et un lavage en toute tranquillité. En début de cycle, la pastille placée dans le bac se dépose dans un réceptacle dédié du panier supérieur, où elle est entièrement dissoute.

### Les programmes automatiques assurent un nettoyage toujours optimal.

La consommation d'eau, la température et le temps de rinçage sont ajustés avec précision selon le degré de salissure, pour des résultats parfaits et des économies d'eau et d'énergie.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation	92 kWh

### équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
---------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

energie en programme Eco par 100 cycli	
Duration	3:45
programme eco	
Niveau sonore	46 dB(A)

## Général

Nombre de couverts	12
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		