



WGG244F0FG Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: WGG244F0FG

€969,99

APRÈS CASHBACK
**-€75,00=€894,
99**



DÉSCRIPTION

- i-DOS : mesure automatiquement la bonne quantité de détergent et d'eau.
- Le programme SpeedPerfect garantit un linge parfaitement propre, jusqu'à 65 % plus rapide.
- Option AntiStain : élimine de manière fiable quatre taches courantes.
- Fonction de recharge : oublié de mettre une chemise dans la machine à laver ? Aucun problème! Vous pouvez maintenant l'ajouter facilement à votre lessive.
- EcoSilence Drive™ : moteur silencieux et économe en énergie, avec une garantie de 10 ans.

Économisez de l'eau et des détergents.

Une efficacité maximale pour votre linge avec le système de dosage automatique i-DOS. Remplissez les compartiments de détergent et d'assouplissant une seule fois, après quoi les capteurs i-DOS dosent la quantité exacte de détergent et d'eau pour chaque charge, lavage après lavage. De cette façon, non seulement vous économisez du détergent, mais vous évitez également les rinçages inutiles.

Programme SpeedPerfect

Avec le programme SpeedPerfect, vous pouvez réduire la durée du programme jusqu'à 65 %* sans compromettre les résultats. SpeedPerfect peut être combiné avec la plupart des programmes, adaptés à la charge de lavage et au type de tissu. * Différence de durée du programme Easy Care 40°C avec SpeedPerfect,

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

par rapport à la durée normale sans SpeedPerfect.

Le bon lavage pour chaque tache.

Grâce à l'option Anti-taches, votre lave-linge ou lave-linge séchant peut facilement s'attaquer à quatre types de taches tenaces. Il ajuste automatiquement la température, le mouvement du tambour et le temps de trempage pour une élimination facile et entièrement automatique de quatre des taches les plus tenaces. C'est le moyen idéal pour se débarrasser des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang sur vos vêtements.

Le bon lavage pour chaque tache.

Grâce à l'option Anti-taches, votre lave-linge ou lave-linge séchant peut facilement s'attaquer à quatre types de taches tenaces. Il ajuste automatiquement la température, le mouvement du tambour et le temps de trempage pour une élimination facile et entièrement automatique de quatre des taches les plus tenaces. C'est le moyen idéal pour se débarrasser des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang sur vos vêtements.

Grâce à la fonction Recharge, le linge ne restera jamais dans votre panier à linge.

Vous avez oublié de mettre une chaussette ou un t-shirt perdu dans la machine à laver ? Aucun problème! Avec la fonction Recharge, vous pouvez facilement ajouter ou retirer des vêtements pendant le lavage*. Appuyez simplement sur le bouton de remplissage, ouvrez la porte, ajoutez les articles oubliés et continuez à laver. *Par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Remplissage si la mousse est plus chaude que 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

La meilleure façon d'éliminer les taches de manière entièrement automatique

Des résultats de lavage brillants sont désormais un jeu d'enfant. Il vous suffit de remplir le tambour et d'appuyer sur le bouton Démarrer. La machine ajuste automatiquement tout en fonction des besoins de votre linge en fonction du type de tissu et du degré de salissure, pour que vous obteniez un lavage parfait à chaque fois.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Confort

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Couleur	Blanc
Hauteur	84,8 cm
Largeur	59,8 cm
Poids	73,6 kg
Profondeur	59 cm

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication du déroulement du programme	✓
Indication temps restant	✓

Consommation d'énergie

Capacité programme Eco (40-60°)	9 kg
Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycli	46 kWh
Consommation moyenne par cycle	48 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:48
Niveau sonore au essorage	71 dB(A)
Résultat de séchage	B

Général

Contenu du tambour	9 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400 t/min

Options

Prélavage	✓
-----------	---

Programmes

Programmes de lavage	Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Outdoor / Sports, QuickWash (programme court/quick/speed/express), rincer, Linge mixte,
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Résistant au
froissement /
anti-froissement,
prélavage

Sécurité

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ