



WAN28276FG Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: WAN28276FG

€768,00



DÉSCRIPTION

- Classe énergétique A : vous économisez de l'énergie !
- ActiveWater™ Plus : coûts et consommation d'eau réduits grâce à la détection en continu de la quantité de linge.
- Programme 'SpeedPerfect' : un linge parfaitement propre, en 2 fois moins de temps.
- Fonction Rajout de linge : un vêtement à ajouter dans la machine ? Pas de problème... elle fait une pause pour vous.
- EcoSilence Drive™ : le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.

ActiveWater Plus : économisez de l'argent dans le respect de l'environnement grâce à une gestion de l'eau efficace.

Le système ActiveWater comprend trois éléments : l'ajustement automatique et continu de la charge, l'apport d'eau optimisé et le tambour. Pour éviter tout gaspillage, le capteur ajuste la consommation d'eau en fonction du type de tissu et de la quantité de vêtements. Le trempage du linge se fait plus rapidement et de manière uniforme grâce à l'apport d'eau optimisé et tout en douceur. Grâce au tambour VarioSoft ou Vario à la structure en « gouttes d'eau » ainsi qu'aux aubes spécifiques, l'eau circule plus vite et est mieux répartie. Avec les lave-linge ActiveWater, réduisez activement la consommation de l'eau dans votre foyer.

Programme 'SpeedPerfect'

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Le programme 'SpeedPerfect' permet de réduire la durée des cycles de lavage jusqu'à 65 %*, sans compromettre les résultats. Le 'SpeedPerfect' peut être combiné avec la plupart des programmes, s'adaptant à la charge et au type de tissu. *Différence constatée sur la durée du programme Easy Care 40 °C avec l'option SpeedPerfect par rapport à sa durée normale sans option.

Avec la fonction Rajout de linge, plus besoin d'attendre pour ajouter un vêtement oublié.

Une chaussette oubliée ? Un t-shirt a loupé le départ ? Aucun problème. La fonction Rajout de linge vous permet d'ajouter ou de retirer facilement des vêtements en plein cycle de lavage*. Appuyez simplement sur le bouton Rajout de linge, ouvrez la porte, ajoutez les pièces manquantes, refermez et c'est reparti ! *Pour des raisons de sécurité, la fonction Rajout de linge est indisponible si la température de l'eau dépasse 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

Pour une machine à la fois durable et ultra-silencieuse.

Vous préférez écouter de la musique plutôt que le bruit de votre machine à laver ? On vous comprend ! Pour que votre lave-linge passe inaperçu quand il est en marche, nous avons créé le moteur EcoSilence Drive™. Ce moteur à induction est conçu sans balais pour réduire les frottements, le bruit et la consommation d'énergie... mais pas sa durée de vie.

Programme 'Hygiene Plus'

La température est constante pendant le cycle de lavage et un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté pour éliminer efficacement les bactéries et les acariens. Résultat : vos vêtements sont complètement propres et désinfectés, même à 40°.

Programme 'DrumClean'

Le programme 'DrumClean' ou de nettoyage du tambour est idéal pour nettoyer et maintenir le tambour propre et hygiénique. Après 20 cycles à moins de 40° C, le lave-linge ou le sèche-linge vous rappelle d'activer le programme de nettoyage automatique.

Design AntiVibration : plus de stabilité, moins de vibration.

Le nouveau design des parois n'est pas seulement esthétique : ce système permet également une meilleure stabilité et une réduction des vibrations. L'isolation renforcée diminue le bruit et rend les modèles Logixx et Avantixx de Bosch très silencieux, même pendant la phase d'essorage.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,8 cm
Largeur	59,8 cm
Poids	70 kg
Profondeur	59 cm

Confort

Départ différé	
Indicateur fin de programme	
Indication du déroulement du programme	
Indication temps restant	

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycli	46 kWh
Consommation moyenne par cycle	47 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:33
Niveau sonore au essorage	71 dB(A)
Résultat de séchage	B

Général

Contenu du tambour	8 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400 t/min

Options

Prélavage	
-----------	--

Programmes

Programmes de lavage	Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Outdoor / Sports, QuickWash (programme court/quick/speed/express), rincer,
----------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Linge mixte,
prélavage

Sécurité

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ