



WK14D543EU Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: WK14D543EU

€1.989,99



DÉSCRIPTION

Séchage sûr et économe en énergie.

Vous craignez d'abîmer certains vêtements en les mettant dans la sècheuse ? Faites confiance à la technologie autoDry ! Des capteurs intelligents régulent et surveillent la température dans le tambour et l'humidité de votre linge pour un séchage uniforme et en douceur. Cela évite la surchauffe et la déshydratation et garde les tissus aussi sûrs que possible. Un séchage précis signifie moins de consommation d'énergie et moins de repassage.

Accélérez vos lavages.

Pas le temps d'attendre longtemps que la lessive soit faite ? L'option varioSpeed du speedPack M pour les combinaisons laveuse-sècheuse accélère les programmes ou fait la lessive en seulement 15 minutes. De cette façon, vous avez plus de temps pour des choses plus amusantes.

Nettoyez vos vêtements d'extérieur en toute sécurité.

Les textiles d'extérieur doivent être manipulés avec précaution, en particulier pendant le séchage. Les coutures collées, les revêtements membranaires et les tissus déperlants sont particulièrement sensibles à la chaleur. Le programme extérieur maintient la température constamment basse et l'humidité est mesurée en permanence, afin que vos textiles soient parfaitement séchés.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

- Technologie autoDry : pour un séchage doux et précis qui économise de l'énergie.
- SpeedPack M - Accélérez vos programmes de lavage, réglez la durée ou faites la lessive en seulement 15 minutes.
- Extérieur - Nettoyage en douceur des tissus, coutures et membranes hydrofuges.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	82 cm
Largeur	59,5 cm
Profondeur	58,4 cm

Confort

Départ différé	
Indication du déroulement du programme	
Indication temps restant	

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe énergétique laver	E
Classe énergétique laver + sécher	E
Classe niveau sonore sécher	A
Consommation d'eau pour un cycle laver	44 Litres
Consommation d'eau pour un cycle laver + sécher	68 Litres
Consommation d'énergie laver (100 cycli)	77 kWh
Consommation d'énergie pour laver + sécher (100 cycli)	266 kWh

Fonctions

Pause	
-------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Duration d'un cycle laver	2:50
Duration d'un cycle laver + sècher	5:30
Niveau sonore pour sècher en programme Eco (40-60°)	72 dB(A)
Résultat de séchage	B

Général

Capacité d'un cycle laver	7 kg
Capacité pour un cycle laver + sècher	4 kg
Type de combinaison cire-séchage	Front
Vitesse (maximum)	1355 t/min

Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	---

Programmes

Nettoyage tambours	
Programme automatique	
Programmes de lavage spéciaux	Vêtements de sport, Pluizen spoelen
Programmes de séchage	Trommel reinigen

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		