



292986 Machine à pop-corn Princess

Fabricant: Princess

Modèle: 01.292986.26.001

€29,99



DÉSCRIPTION

Vous pouvez maintenant préparer vous-même la collation parfaite pour un film en un rien de temps ! Vous pouvez faire éclater votre propre pop-corn frais en 3 minutes avec la machine à pop-corn Princess 292986. Le maïs soufflé est peu calorique et constitue la collation idéale pour une fête d'enfants. Vous faites un grand bol de pop-corn avec juste une poignée de pop-corn. Ajoutez du beurre, du sel ou du sucre pour un délicieux pop-corn aromatisé.

Couvercle transparent avec ouverture de recharge

Voyez immédiatement comment le maïs se transforme en pop-corn grâce au couvercle transparent. Utilisez la tasse à mesurer pour ajouter la bonne quantité de pop-corn et dès que tous les grains de maïs sont éclatés, vous pouvez remplir la machine à pop-corn sans éteindre l'appareil. Utilisez également la tasse à mesurer pour mesurer et ajouter du beurre fondu pour un pop-corn un peu moins sain, mais savoureux.

Choisissez votre propre saveur préférée

Vous pouvez ajouter vous-même toutes sortes d'herbes et d'épices pour rendre le pop-corn encore plus savoureux tout en le gardant sain. Par exemple, pensez à ajouter de l'assaisonnement pour tacos pour une touche mexicaine ou des épices à pain d'épice pour une touche hivernale. Ou ignorez votre régime et ajoutez du caramel salé ou du chocolat fondu au maïs soufflé.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Facile à nettoyer

Toutes les pièces séparées de la machine à pop-corn Princess peuvent être mises au lave-vaisselle, de sorte que le nettoyage est aussi rapide que de faire éclater le pop-corn. Préparez donc un grand bol de pop-corn pendant la publicité télévisée et ne manquez rien du film.

Contenu de la boîte :

Machine à pop-corn Princess, gobelet doseur, manuel

Raisons de choisir la machine à pop-corn Princess :

- Préparez un bol complet de pop-corn en 3 minutes
- L'en-cas idéal à faible teneur en calories mais rassasiant
- Parfait pour les fêtes d'enfants grâce au couvercle transparent qui montre le popping
- Ajoutez votre propre saveur pour un pop-corn extra festif
- Facile à nettoyer grâce aux pièces allant au lave-vaisselle

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Matière	ABS, Plastique

Courant

Puissance	1100 W
-----------	--------

Commande

Bouton allumer/ éteindre	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------------

Fonctions

Mesurette inclus	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ