



## HR372ABS0S Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: HR372ABS0S

€1.009,99



## DÉSCRIPTION

### Nettoyer le four sans effort.

Rangez vos gants de nettoyage pour de bon. Grâce à la fonction activeClean®, votre four se nettoie tout seul. Il suffit d'enlever les résidus et le four fait le reste. Sur simple pression d'un bouton, tous les résidus de cuisson, de friture et de grillade sont transformés en cendres à haute température. Il suffit ensuite d'essuyer la surface à l'aide d'un chiffon humide et le tour est joué.

### Pour un contrôle facile et convivial du four.

Grâce à son écran clair et sans boutons, la commande LED-Touch rend l'utilisation de votre four Siemens à nettoyage pyrolytique simple et pratique. Toutes les fonctions du four sont affichées sur l'écran, et le mode de chauffage, la température, la durée ainsi que toutes les autres fonctions peuvent être réglées à l'aide des touches tactiles. Selon le modèle de four, l'écran est intégré dans un panneau en verre, tous faciles à nettoyer.

### Une chaleur homogène pour de meilleurs résultats de cuisson.

Obtenez à chaque fois les résultats de cuisson que vous souhaitez grâce à 3D Hot Air Plus. Que vous utilisiez un, deux ou trois niveaux, la chaleur est répartie uniformément pour rendre la cuisson encore plus agréable. Faites cuire des gâteaux ou des biscuits sur trois niveaux en même temps et obtenez d'excellents résultats à chaque fois.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ




## Préchauffage rapide : votre four atteint plus rapidement la température de cuisson souhaitée.

La fonction de préchauffage rapide préchauffe le four très rapidement, sans consommer d'énergie supplémentaire. Les temps de chauffe sont ainsi réduits au minimum.

- activeClean® - Le système de four autonettoyant automatique.
- Commande tactile à LED (bleu/blanc) : Facile à utiliser, sans aucun bouton.
- 3D Hot Air Plus - Distribution uniforme de la chaleur sur trois niveaux pour d'excellents résultats.
- Préchauffage rapide : votre four atteint plus rapidement la température de cuisson souhaitée.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du four

Convection sole et voûte	
Fonction de préchauffage	
Fonction pizza	
Modes de cuisson	5
Température maximale du four	275 °C
Température minimale	30 °C

### Caractéristiques physiques

Couleur	Zilver
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm
Puissance de raccordement	3600 W

### Commande

Programmes automatiques	10
Utilisation	Touch Control

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Consommation électrique par air chaud	0,81 kWh
Consommation électrique par cyclis (conventionnel )	0,99 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

**Entretien & Nettoyage**

Nettoyer le four      Hydrolyse, Pyrolyse

**Général**Capacité du four      71 Litres  
Contenu du  
réservoir à eau      250 ml  
Type de cuisson      Grill, HotAir Steam**Sécurité**Sécurité enfant      

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN**      10h vers 18h30  
**MAR**      10h vers 18h30  
**MER**      10h vers 18h30  
**JEU**      10h vers 18h30**VEN**      10h vers 18h30  
**SAM**      10h vers 18h  
**DIM**      FERMÉ