



## SMV6YCX00E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SMV6YCX00E

€998,00



## DÉSCRIPTION

- PerfectDry : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- Paniers Flex: solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- Silence Plus : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 43 dB.
- Touche "Favourite" : enregistrez votre cycle de lavage favori.
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol.

### Un meilleur séchage en utilisant moins d'énergie\*.

Quand vous videz votre lave-vaisselle, certains ustensiles (notamment en plastique) ressortent parfois mouillés. Avec les lave-vaisselles PerfectDry, vous pouvez ranger vos essuies vaisselle ! La technologie PerfectDry puise son pouvoir dans la zéolithe. Ce minéral naturel capte l'humidité du nettoyage et la libère ensuite sous forme d'air chaud et sec au moment du séchage. Votre vaisselle ressort ainsi parfaitement sèche et votre lave-vaisselle consomme moins d'énergie\*. \*Différence constatée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry de classe énergétique B avec technologie Zeolith et un lave-vaisselle Bosch équivalent de classe énergétique D sans technologie Zeolith.

### Paniers Flex

Paniers Flex: solution pratique et flexible pour un chargement facile.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## **VarioDrawer : pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.**

Grâce au troisième niveau offert par le tiroir rétractable VarioDrawer, les lave-vaisselle ActiveWater sont encore plus pratiques. Cet espace est idéal pour les couverts et les ustensiles de petite taille comme les louches ou les fouets. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande flexibilité lors du chargement du lave-vaisselle, et libérez de l'espace dans le compartiment de lavage. Le panier à couverts du panier inférieur peut être remplacé par le VarioDrawer afin d'augmenter la capacité, logeant jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle 60 cm et jusqu'à 10 couverts dans les modèles 45 cm.

## **Un lave-vaisselle remarquablement silencieux.**

Vous aimez le calme et la tranquillité ? Remarquablement silencieux et discret, le lave-vaisselle Silence Plus 43 dB est fait pour vous.

## **Votre fonction favorite d'une simple pression.**

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté en vous simplifiant la vie au quotidien. Avec la fonction "Favourite", vous pouvez simplement configurer vos programmes et options les plus utilisés comme votre combinaison préférée. Le réglage programmé peut être démarré via l'application Home Connect ou directement sur le bandeau de commande en une seule étape. Combinez par exemple l'option Extra Dry avec le programme Eco 50 ° et démarrez le lave-vaisselle d'une seule touche. Des paramètres personnalisés qui vous permettent de faire la vaisselle d'une simple pression.

## **InfoLight, un témoin bien informé.**

Votre lave-vaisselle tout-intégrable projette un faisceau de lumière rouge sur le sol afin d'indiquer si programme est encore en cours ou s'il est déjà terminé.

## **Des lave-vaisselle garantis sans fuite.**

Pour vous protéger des risques de dégâts des eaux, vous pouvez faire confiance à AquaStop. Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau double épaisseur. En plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.

## **Moins d'eau, moins d'énergie et des performances accrues avec ActiveWater.**

Cette technologie de rinçage innovante permet d'optimiser le processus afin de mieux respecter l'environnement, et ce sans concessions sur le résultat. Les économies d'eau et d'énergie résultent d'une aspersion précise, d'une filtration améliorée, d'un chauffage plus rapide et d'une pompe plus performante

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

permettant une meilleure circulation de l'eau.

## EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Le système EcoSilence Drive™ a été mis au point pour accroître encore l'efficacité du lavage. Exceptionnellement silencieux, il est également particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique. EcoSilence Drive™ fonctionne sans aucun frottement, pour des appareils ultrasilencieux et des résultats parfaits à chaque utilisation

## Notre garantie qualité : une garantie de 10 ans contre la corrosion

Nous avons mis au point des traitements de surface spéciaux et des procédés de fabrication adaptés aux matériaux utilisés à l'intérieur de nos lave-vaisselle. Nous sommes ainsi en mesure d'offrir une garantie de 10 ans contre la corrosion pour l'intérieur de l'ensemble de nos lave-vaisselle. Celle-ci peut être activée pour tous les modèles achetés après le 1er janvier 2012.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Panier réglable en hauteur	✓

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5

### équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	65 kWh
Duration programme eco	3:55
Niveau sonore	43 dB(A)

## Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		