



D2I HD526A Indesit

Fabricant: Indesit
Modèle: D2I HD526 A

€559,99



DÉSCRIPTION

Caractéristiques de ce lave-vaisselle encastrable Indesit : lave-vaisselle de taille standard avec une capacité pour un grand nombre de couverts. Consommation d'eau exceptionnellement faible. Couleur Blanc. Pieds réglables pour une stabilité parfaite sur les sols et surfaces inégaux.

Hygiène eXtra

Spécialement conçu pour désinfecter la vaisselle, même la vaisselle des enfants. Ce programme élimine les bactéries grâce à une température élevée (72°C).

Délai de démarrage

Le démarrage différé vous permet de démarrer le lave-vaisselle plus tard dans la journée ou la nuit. Ajoutez simplement du détergent, réglez le programme et laissez votre appareil Indesit faire le reste.

Classe énergétique E

Économies garanties avec Indesit. Profitez d'excellents résultats et d'une efficacité énergétique significative avec la classe énergétique E.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|------------------------------------|---------|
| Hauteur | 82 cm |
| Largeur | 59,8 cm |
| Profondeur | 55,5 cm |
| Profondeur de niche (minimum) | 56 cm |

Consommation d'énergie

| | |
|--|----------|
| Classe énergétique | E |
| Classe sonore | C |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 9,5 |
| Consommation energie en programme Eco par 100 cycli | 95 kWh |
| Duration programme eco | 3:35 |
| Niveau sonore | 46 dB(A) |
| Résultat de séchage | A |

Général

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nombre de couverts | 14 |
| Type de lave - vaisselle | Full-intégrable |

Confort

| | |
|---------------------------------------|---|
| Départ différé | ✓ |
| Fonction auto-nettoyante filtre | ✓ |
| Panier réglable en hauteur | ✓ |

équipement

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Rangement des couverts | Panier à couverts |
|---------------------------|-------------------|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |