



BT3234/15 Tondeuse à barbe série 3000 Philips

Fabricant: Philips

Modèle: BT3234/15

€34,99



DÉSCRIPTION

Coupe rapide et précise, en toute simplicité

Cette tondeuse avec guide de coupe dynamique innovant soulève et attrape les poils couchés, pour une coupe plus efficace et uniforme. Obtenez en toute simplicité la barbe de 3 jours, la barbe courte, ou la barbe longue que vous souhaitez.

- Coupe rapide et précise, en toute simplicité
- Lames auto-affûtées
- Pas de 0,5 mm
- Lames auto-affûtées
- 60 min d'autonomie pour 1 h de charge
- Guide de coupe dynamique

Taille uniformément et saisit les poils bas

Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe de Philips est dotée de notre nouveau système Lift & Trim : un peigne soulève et guide les poils au niveau des lames pour obtenir une coupe uniforme.

Une coupe parfaite et sûre

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Les lames en acier auto-affûtées restent aussi acérées et efficaces qu'au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.

Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse

Conçues pour prévenir les égratignures et l'irritation, les lames ont des pointes arrondies pour un contact plus doux avec la peau.

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Cette tondeuse efficace coupe à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 20 hauteurs de coupe comprises entre 0,5 et 10 mm et séparées par des pas de 0,5 mm.

Jusqu'à 60 min d'autonomie

Une puissante batterie lithium-ion offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie avec seulement 1 heure de charge. La fonction de charge rapide de 5 minutes vous offre suffisamment d'énergie pour une utilisation.

Les voyants indiquent si la batterie est faible, vide, pleine ou en cours de charge

Les indicateurs de batterie de la tondeuse vous présentent l'état de la batterie : faible, vide, pleine ou en cours de charge. Vous pourrez ainsi recharger votre tondeuse à temps et entièrement, afin d'éviter une batterie vide en cours d'utilisation.

Entretien simple

Détachez la tête de votre tondeuse à barbe Philips et rincez-la sous l'eau du robinet pour un nettoyage facile. Séchez-la avant de la remettre sur l'appareil.

Ergonomique

Une tondeuse rapide, confortable à tenir et à utiliser, pour plus de facilité dans les zones difficiles d'accès.

Une garantie pour protéger votre achat

Tous nos produits de toilettage sont conçus pour durer. Ils sont couverts par une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toute tension à l'échelle mondiale.

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

Brosse de nettoyage
inclus 

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Matière Acier inoxydable

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Couper

Longitude maximum	10 mm
Longitude minimum	0,5 mm

Courant

Batterie en autonomie (en minutes)	60 min
Durée de charge	60 min
Technologie de piles	Lithium-ion

Entretien & Nettoyage

Tête rincable	
Tête rincable	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ