



SBV4EBX25E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SBV4EBX25E

€1.249,99



DÉSCRIPTION

- EfficientDry : performances de séchage améliorées grâce à l'ouverture automatique de la porte.
- Paniers Max Flex : pour un chargement et un déchargement flexibles, sûrs et faciles de votre vaisselle.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux avec 42 dB.
- Zone Extra Clean : nettoyage supplémentaire des articles dans le panier supérieur.
- Bouton « Favoris » : enregistrez vos cycles de lavage préférés.

CARACTÉRISTIQUES

Commande

Commande via
l'appli



Confort

Départ différé



Éclairage à
l'intérieur



Fonction
auto-nettoyante
filtre





Indicateur fin de
programme



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30


VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Indication temps restant 
Panier réglable en hauteur 

Consommation d'énergie

Classe énergétique C
Classe sonore B
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli 74 kWh
Duration programme eco 3:20
Niveau sonore 42 dB(A)

Energie

Consommation d'eau par cycle 9,0 Litres
Raccordement à l'eau chaude 

équipement

Rangement des couverts Tiroir à couverts

Fonctions

Demi-charge 

Général

Nombre de couverts 13
Type de lave - vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ