



## SN25EC20BE Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: SN25EC20BE

€1.099,99



## DÉSCRIPTION

### Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

### Chargement et déchargement faciles et protection optimale de votre vaisselle.

Confort et rapidité de nettoyage garantis : les nouveaux paniers élégants flexComfort facilitent désormais le chargement et le déchargement du lave-vaisselle. Qu'il s'agisse d'assiettes, de casseroles, de tasses ou de verres à vin : dans le lave-vaisselle Siemens avec flexComfort, chaque objet trouve sa place, où il est protégé et nettoyé de manière optimale. Grâce aux nouvelles options de sécurité et aux roues flexibles, même les verres à vin les plus fins peuvent être placés dans le lave-vaisselle sans aucun problème.

### Un chargement et un déchargement plus souples grâce à des repères de couleur

Le design haut de gamme du lave-vaisselle Siemens n'est pas seulement visible à l'extérieur. Grâce aux repères bleus à l'intérieur du lave-vaisselle, vous savez exactement quelles parties du lave-vaisselle vous pouvez régler. Les grandes casseroles s'empilent facilement et rapidement. Les verres à vin et à champagne sont très solides.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## La zone de sécurité pour vos verres les plus précieux

Vous arrive-t-il de vous demander si votre verrerie fragile survivra au lave-vaisselle ? Avec glassZone, vous pouvez être sûr que vos verres sont protégés de manière optimale. Les six buses spéciales assurent un débit d'eau doux et constant, de sorte que tous vos verres sont nettoyés en profondeur sans être endommagés. En outre, la surface antidérapante en silicone protège votre verrerie des vibrations et des mouvements, tout en maintenant les verres fragiles fermement mais délicatement en place.

## Tout voir clairement dans un bleu apaisant

Ouvrez la porte pour découvrir un lave-vaisselle élégamment éclairé dans un bleu apaisant. L'éclairage LED judicieusement placé en haut du lave-vaisselle s'active automatiquement dès que vous ouvrez la porte et s'éteint lorsque vous la refermez.

## Gagnez du temps et de l'énergie grâce à notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

## Choisir facilement le meilleur programme

Comme un assistant qui vous fait gagner du temps dans la cuisine, l'assistant de programme sait toujours quel est le meilleur programme de lavage de la vaisselle. Il vous suffit d'ouvrir l'application Home Connect sur votre smartphone, de sélectionner le type de vaisselle, le degré de salissure et vos préférences, telles que l'efficacité énergétique, le degré de séchage, la vitesse et le niveau sonore, et il vous indiquera le programme à lancer. Ainsi, vous gagnez du temps et obtenez la vaisselle propre que vous souhaitez.

## Votre lave-vaisselle vous écoute grâce à la commande vocale.

Grâce à la collaboration avec Amazon Alexa et Google Assistant, votre lave-vaisselle peut également être contrôlé par votre voix. Démarrez votre lave-vaisselle à distance, demandez quand le programme est terminé ou éteignez le lave-vaisselle. Contrôler votre lave-vaisselle n'a jamais été aussi simple. Pour contrôler votre lave-vaisselle avec la commande vocale, vous devez ajouter votre lave-vaisselle à votre application Home Connect. Disponible pour Android et iOS.

## Sélectionnez et lancez le bon programme de lavage de la vaisselle avec l'application Home Connect

L'application Home Connect facilite la sélection des programmes et le démarrage de votre lave-vaisselle, où

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

que vous soyez et quand vous le souhaitez. Ainsi, votre vaisselle sera éclatante de propreté dès que vous en aurez besoin.


- Télécommande varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- flexComfort : paniers et tiroirs flexibles pour un chargement et un déchargement faciles et une protection efficace de la vaisselle.
- Touchpoints : chargement et déchargement plus souples grâce à des repères de couleur.
- glassZone : protection optimale de la verrerie dans la zone spéciale verre.
- emotionLight : illumine votre lave-vaisselle d'un bleu apaisant.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	84,5 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm

### Confort

Indication temps restant	
--------------------------	---

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	64 kWh
Duration programme eco	3:35
Niveau sonore	42 dB(A)

### équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

## Fonctions

Demi-charge 

## Général

Nombre de couverts 13  
Type de lave -  
vaisselle Pose-libre

## Programmes

Nombre de programmes de lavage 8

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ