



## SN23EW20BE Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: SN23EW20BE

€849,99



## DÉSCRIPTION

### Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

### Confort flexible lors du chargement et du déchargement de votre lave-vaisselle.

Prêts pour votre vaisselle : les nouveaux paniers et tiroirs flexibles offrent un confort supplémentaire lors du chargement et du déchargement du lave-vaisselle. Qu'il s'agisse d'assiettes, de casseroles, de tasses ou de verres à vin, les lave-vaisselle Siemens dotés de paniers et de tiroirs flexibles s'adaptent à tout.

### Gagnez du temps et de l'énergie avec notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

un peu plus facile.

### **Vos réglages préférés d'une simple pression sur un bouton**

La touche Favourite rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. À l'aide de l'application Home Connect, définissez les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent comme favoris, pour les activer d'une simple pression sur un bouton.

### **Choisissez facilement le meilleur programme**

Comme un assistant qui vous fait gagner du temps dans la cuisine, l'assistant de programme sait toujours quel est le meilleur programme de lavage de la vaisselle. Il vous suffit d'ouvrir l'application Home Connect sur votre smartphone, de sélectionner le type de vaisselle, le degré de salissure et vos préférences, telles que l'efficacité énergétique, le degré de séchage, la vitesse et le niveau sonore, et il vous indiquera le programme à lancer. Ainsi, vous gagnez du temps et obtenez la vaisselle propre que vous souhaitez.

### **Votre lave-vaisselle vous écoute grâce à la commande vocale.**

Grâce à la collaboration avec Amazon Alexa et Google Assistant, votre lave-vaisselle peut également être contrôlé par votre voix. Démarrez votre lave-vaisselle à distance, demandez quand le programme est terminé ou éteignez le lave-vaisselle. Contrôler votre lave-vaisselle n'a jamais été aussi simple. Pour contrôler votre lave-vaisselle avec la commande vocale, vous devez ajouter votre lave-vaisselle à votre application Home Connect. Disponible pour Android et iOS.

### **Sélectionnez et lancez le bon programme de lavage de la vaisselle avec l'application Home Connect**

L'application Home Connect facilite la sélection des programmes et le démarrage de votre lave-vaisselle, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Ainsi, votre vaisselle sera éclatante de propreté dès que vous en aurez besoin.

### **Toujours bien informé sur l'état de votre lave-vaisselle**

Plus besoin de se demander si vous avez bien mis votre lave-vaisselle en marche, vous êtes toujours connecté. Grâce à Home Connect, vous avez toujours un aperçu de l'état de votre lave-vaisselle. Lorsque la vaisselle est propre et sèche, vous recevez une notification push de l'application Home Connect.

### **Vous n'avez plus de pastilles pour lave-vaisselle ? Recevez une notification**

Plus de confort et de tranquillité d'esprit : vous recevez une notification de l'application Home Connect lorsque votre stock de pastilles pour lave-vaisselle est épuisé. Notez dans l'application lorsque vous achetez de nouvelles pastilles pour lave-vaisselle et vous saurez toujours, via votre smartphone, combien de pastilles il vous reste. De cette manière, vous recevrez une notification push de l'application Home Connect lorsque votre stock sera épuisé. Un excellent moyen de vous rappeler que vous devez acheter de nouvelles pastilles pour

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|            |                |            |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| <b>LUN</b> | 10h vers 18h30 | <b>VEN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MAR</b> | 10h vers 18h30 | <b>SAM</b> | 10h vers 18h   |
| <b>MER</b> | 10h vers 18h30 | <b>DIM</b> | FERMÉ          |
| <b>JEU</b> | 10h vers 18h30 |            |                |

lave-vaisselle.

- remote varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- Paniers et tiroirs flexibles : plus de confort lors du chargement et du déchargement de votre lave-vaisselle.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.
- La touche Favourite : le moyen le plus rapide d'accéder à vos réglages préférés.
- Téléchargement de programmes : gardez votre lave-vaisselle connecté à jour avec les derniers programmes.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

|            |         |
|------------|---------|
| Couleur    | Blanc   |
| Hauteur    | 84,5 cm |
| Largeur    | 60 cm   |
| Profondeur | 60 cm   |

### Commande

|                      |   |
|----------------------|---|
| Commande via l'appli |  |
|----------------------|---|

### Confort

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Indication temps restant |  |
|--------------------------|---|

### Consommation d'énergie

|   |          |
|---|----------|
| Classe énergétique                                  | C        |
| Classe sonore                                       | B        |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)       | 9        |
| Consommation energie en programme Eco par 100 cycli | 74 kWh   |
| Duration programme eco                              | 3:20     |
| Niveau sonore                                       | 40 dB(A) |

### équipement

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Rangement des | Panier à couverts |
|---------------|-------------------|

### Fonctions

|             |   |
|-------------|---|
| Demi-charge |  |
|-------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|     |                |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

|     |                |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h   |
| DIM | FERMÉ          |

couverts

**Général**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nombre de couverts          | 13         |
| Type de lave -<br>vaisselle | Pose-libre |

**Programmes**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de<br>programmes de<br>lavage | 6 |
|--------------------------------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>LUN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MAR</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MER</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>JEU</b> | 10h vers 18h30 |

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>VEN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>SAM</b> | 10h vers 18h   |
| <b>DIM</b> | FERMÉ          |