



HB774G2B2S Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: HB774G2B2S

€1.399,99

€1.298,00



DÉSCRIPTION

Cuisinez automatiquement des repas parfaits.

Vous avez peur que vos aliments soient trop cuits ? Les programmes automatiques de cuisson et de rôtissage préinstallés dans votre four garantissent une cuisson parfaite. Choisissez votre plat sur l'écran tactile TFT clair et les capteurs du four contrôlent le processus. Sélectionnez un résultat parmi plusieurs suggestions en fonction de vos préférences ou de l'heure. Le four applique automatiquement les réglages et les fonctions appropriés et s'éteint lorsque votre plat est prêt, ce qui vous permet de vous détendre pendant la cuisson. À l'avenir, vous pourrez télécharger d'autres programmes - il vous suffira de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Le réglage parfait du four pour votre plat.

Vous ne savez pas toujours quel programme convient à quel plat ? Il vous suffit d'indiquer le plat que vous souhaitez cuisiner via votre appareil à commande vocale Amazon Alexa. Ou via l'application Home Connect. Ensuite, l'Assistant four vous proposera des réglages ou des programmes adaptés et passera directement à votre sélection, ce qui vous fera gagner un temps réel. Connectez votre four à votre compte Home Connect enregistré pour utiliser l'assistant pour four.

Pour un nettoyage rapide, la saleté est détachée au préalable par l'évaporation de l'eau savonneuse. Elle s'enlève ensuite plus facilement.?

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Parfait pour un nettoyage rapide dans l'intervalle : humidClean Plus rend le nettoyage de votre four plus facile que jamais. Ajoutez une goutte de détergent pour vaisselle à 400 ml d'eau. Versez cette solution de rinçage au centre du fond du compartiment de cuisson entièrement refroidi. Réglez le programme de nettoyage humidClean Plus et laissez le four faire le reste. Une fois le programme terminé, vous pouvez facilement enlever la saleté absorbée par la vapeur à l'aide d'un torchon ou d'une brosse douce.

Un contrôle total sur votre four.

Vous voulez tirer le meilleur parti de votre four ? Connectez votre four au compte Home Connect enregistré (www.home-connect.com) pour le contrôler de n'importe où et utiliser les services numériques - même la commande vocale avec Amazon Alexa ou Google Assist. Lancez et terminez les programmes de cuisson, modifiez les réglages et gérez les favoris - sans être dans la cuisine. Les réglages sont synchronisés entre l'application et le four et vous recevez des notifications push lorsque le programme est prêt. Les téléchargements de logiciels permettent de maintenir votre four à jour. Cuisinez à votre façon.

Un rôtissage extraordinaire rendu extraordinairement facile

Vous vous demandez pour la énième fois si le rôti est prêt ? Grâce à notre thermomètre à cœur, vous n'avez plus à vous en soucier. Le thermomètre avancé surveille la température interne de votre plat avec la plus grande précision. La bonne température à cœur est-elle atteinte ? Le four vous le dira immédiatement.

Une meilleure cuisson grâce à une chaleur uniformément répartie

Grâce à l'air chaud 3D, vos brownies sortiront du four parfaitement cuits à chaque fois, que vous utilisiez une, deux ou trois hauteurs de cuisson. L'air chaud est réparti uniformément dans tout le four, de sorte que vous pouvez toujours compter sur les meilleurs résultats. Vous pouvez ainsi cuire tous les biscuits, gâteaux ou tartes de votre fête d'anniversaire sur trois hauteurs en même temps, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'énergie.

Des plats plus chauds et plus rapides sur la table

Atteignez la température souhaitée du four encore plus rapidement grâce au préchauffage rapide. Avec coolStart, le préchauffage n'est plus nécessaire : un plat surgelé est prêt aussi rapidement que l'indique l'emballage. Ces fonctions intelligentes sont conçues pour vous faire gagner du temps en cuisine, afin que vous n'ayez pas à attendre longtemps votre repas les jours de grande affluence.

Découvrez un monde infini de recettes délicieuses.

La recherche de plats variés adaptés à votre mode de vie peut s'avérer fastidieuse. Désormais, vous n'avez plus besoin de chercher bien loin pour trouver la bonne recette : découvrez une sélection inspirante de recettes délicieuses grâce à Home Connect et aux applications de partenaires de recettes tels que foodfittery. Choisissez une recette et transférez les réglages directement dans votre four. Profitez d'une préparation flexible et de repas délicieux. Pour utiliser cette fonction, connectez votre four à votre compte Home Connect

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

enregistré.

Un service quand et où vous en avez besoin.?

L'application Home Connect vous permet d'apprendre à connaître votre four aussi facilement que de préparer une pizza surgelée. Grâce à un guide d'utilisation interactif, vous trouverez des solutions, des conseils et des astuces pour tirer le meilleur parti de votre four. En cas de problème avec votre four, utilisez le diagnostic à distance pour connaître les prochaines étapes. Le service clientèle de Siemens accède à l'appareil avec votre autorisation pour localiser et réparer la panne. Pour en bénéficier, il vous suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

Une expérience optimale pour l'utilisateur grâce à une porte de four sûre et à fermeture en douceur

Pour une expérience utilisateur optimale, la porte de votre four s'ouvre et se ferme facilement et en douceur grâce à la fonction softMove. Le mécanisme d'amortissement intelligent garantit une ouverture en douceur et une fermeture douce et silencieuse.

- cookControl Pro : d'excellents résultats quelle que soit la recette ou les conditions.
- Oven Assistant avec commande vocale : réglez facilement le bon programme.
- humidClean Plus : pour un nettoyage rapide, la saleté se détache à l'avance par évaporation de l'eau savonneuse. Elle peut ensuite être enlevée plus facilement.?
- Home Connect avec télécommande : tirez le meilleur parti de votre four intelligent.
- roastingSensor : le capteur précis et fiable pour des résultats de rôtissage parfaits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du four

Convection sole	✓
Convection sole et voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction de préchauffage	✓
Fonction pizza	✓
Modes de cuisson	13
Programme garder le programme au	✓


Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification



LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

chaud	
Programme	
Lentement	
Température maximale du four	300 °C
Température minimale	30 °C

Puissance de raccordement	3600 W
---------------------------	--------

Commande

Commande via l'appli	
Contrôle à distance	
Utilisation	TFT-touch display

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation électrique par air chaud	0,69 kWh
Consommation électrique par cyclis (conventionnel)	0,87 kWh

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four	Hydrolyse, Pyrolyse
------------------	---------------------

Général

Capacité du four	71 Litres
Type de cuisson	Grill

Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ