



## HB734G1B1 Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: HB734G1B1

€1.199,99



## DÉSCRIPTION

### Un contrôle total sur votre four.

Vous voulez tirer le meilleur parti de votre four ? Connectez votre four au compte Home Connect enregistré ([www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)) pour le contrôler de n'importe où et utiliser des services numériques, même à commande vocale avec Amazon Alexa ou Google Assist. Lancez et terminez les programmes de cuisson, modifiez les réglages et gérez les favoris - sans être dans la cuisine. Les réglages sont synchronisés entre l'application et le four et vous recevez des notifications push lorsque le programme est prêt. Les téléchargements de logiciels permettent de maintenir votre four à jour. Cuisinez à votre façon.

### Laissez votre four faire le travail.

Vous vérifiez constamment que les aliments sont cuits ? Les programmes automatiques de cuisson et de rôtissage préinstallés dans votre four garantissent une cuisson idéale. Sélectionnez votre plat et le four s'occupe automatiquement du reste. Vous pouvez même définir le résultat souhaité à partir de nombreuses suggestions prédéfinies. Le four applique automatiquement les bons réglages et s'éteint lorsque votre plat est prêt. Vous pouvez donc vous détendre et profiter de la cuisine. D'autres programmes pourront être téléchargés à l'avenir - il vous suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect enregistré.

### Nettoyage facilité grâce au panneau arrière revêtu

Gardez votre four propre sans effort grâce au revêtement spécial de la paroi arrière du four. Le revêtement

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

ecoClean permet à la saleté de se décomposer et réduit considérablement les odeurs. Dès le moment où vous rôtissez, grillez ou cuisez, ce processus est déjà en cours. Le matériau ecoClean se renouvelle à chaque fois que votre four chauffe. Et ce, pendant toute la durée de vie de votre appareil.

### **Une meilleure cuisson grâce à une chaleur uniformément répartie**

Grâce à l'air chaud 3D, vos brownies sortiront du four parfaitement cuits à chaque fois, que vous utilisiez une, deux ou trois hauteurs de cuisson. L'air chaud est réparti uniformément dans tout le four, ce qui vous permet de toujours compter sur les meilleurs résultats. Vous pouvez ainsi cuire tous les biscuits, gâteaux ou tartes de votre fête d'anniversaire sur trois hauteurs en même temps, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'énergie.

### **Des plats plus chauds et plus rapides sur la table**

Atteignez la température souhaitée du four encore plus rapidement grâce au préchauffage rapide. Avec coolStart, le préchauffage n'est plus nécessaire : un plat surgelé est prêt aussi rapidement que l'indique l'emballage. Ces fonctions intelligentes sont conçues pour vous faire gagner du temps en cuisine, afin que vous n'ayez pas à attendre longtemps votre repas les jours de grande affluence.

### **Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement décollée par l'évaporation de l'eau savonneuse. Elle s'enlève ensuite plus facilement.?**

Parfait pour un nettoyage rapide entre deux repas : humidClean Plus rend le nettoyage de votre four plus facile que jamais. Ajoutez une goutte de détergent pour vaisselle à 400 ml d'eau. Versez cette solution de rinçage au centre du fond du compartiment de cuisson entièrement refroidi. Réglez le programme de nettoyage humidClean Plus et laissez le four faire le reste. Une fois le programme terminé, vous pouvez facilement enlever la saleté absorbée par la vapeur à l'aide d'un torchon ou d'une brosse douce.

### **Le réglage parfait du four pour votre plat.**

Vous ne savez pas toujours quel programme convient à quel plat ? Indiquez simplement quel plat vous souhaitez faire cuire via votre appareil à commande vocale Amazon Alexa. Ou via l'application Home Connect. L'assistant de cuisson vous proposera alors des réglages ou des programmes adaptés et passera directement à votre sélection, ce qui vous fera gagner un temps réel. Connectez votre four à votre compte Home Connect enregistré pour utiliser l'assistant pour four.

### **Une expérience utilisateur optimale grâce à une porte de four sûre et à fermeture en douceur**

Pour une expérience utilisateur optimale, la porte de votre four s'ouvre et se ferme facilement et en douceur grâce à la fonction softMove. Le mécanisme d'amortissement intelligent garantit une ouverture en douceur et une fermeture douce et silencieuse.

- Home Connect avec télécommande : tirez le meilleur parti de votre four intelligent.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

- cookControl Plus : réglages préprogrammés pour d'excellents résultats.
- ecoClean : moins de nettoyage grâce au revêtement spécial de la paroi arrière.
- Air chaud 3D : répartition uniforme de la chaleur sur trois hauteurs de cuisson pour un résultat identique partout.
- Préchauffage rapide et coolStart : votre plat est sur la table encore plus rapidement.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du four

Convection sole	
Convection sole et voûte	
Convection voûte	
Fonction de grill	
Fonction de préchauffage	
Fonction décongélation	
Fonction pizza	
Modes de cuisson	13
Programme garder le programme au chaud	
Programme Lentement	
Température maximale du four	300 °C
Température minimale	30 °C

### Commande

Commande via l'appli	
Utilisation	TFT-touch display

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm
Puissance de raccordement	3600 W

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation électrique par air chaud	0,69 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Consommation  
électrique par  
cyclis  
(conventionnel ) 0,87 kWh

#### Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four Hydrolyse, Katalyse

#### Général

Capacité du four 71 Litres  
Type de cuisson Grill

#### Sécurité

Sécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ