



## SX73EX01CE Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: SX73EX01CE

€1.299,99



## DÉSCRIPTION

### Le lave-vaisselle XXL avec 10 % d'espace intérieur en plus

Les lave-vaisselle XXL exploitent pleinement la hauteur du plan de travail des cuisines modernes. L'espace intérieur est augmenté de 5 cm afin de créer un espace supplémentaire dans le panier inférieur pour les grandes assiettes et les plats. L'emplacement ergonomique facilite le chargement et le déchargement du lave-vaisselle sans avoir à se pencher.

### Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage rapide, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

### Liberté maximale lors de l'installation du lave-vaisselle

Le varioShinge est la solution optimale lorsqu'il y a très peu d'espace entre le lave-vaisselle et la façade située en dessous, ou en cas de socle bas. Avec le varioShinge, la façade du lave-vaisselle se soulève légèrement lorsque vous l'ouvrez. La porte du lave-vaisselle ne touche ni n'abîme la plinthe ou la porte de l'armoire située en dessous.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

## Rapidement et économiquement, le résultat le plus sec possible

Cette technologie permet à la vaisselle et à l'intérieur du lave-vaisselle d'être presque complètement secs en moins de 20 minutes, tout en économisant de l'énergie. La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage. L'ensemble du processus de séchage est ainsi optimisé : toute la vaisselle est séchée en profondeur et en douceur, et aucune condensation ne se forme à l'intérieur du lave-vaisselle. Cette option de séchage écologique permet d'économiser beaucoup d'énergie.

## Ouverture automatique de la porte pour un séchage optimal

Vous séchez efficacement votre vaisselle grâce à l'option autoOpen dry. À la fin du cycle de lavage de votre lave-vaisselle, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur et reste entrouverte. Cela garantit un séchage naturel de la vaisselle sans consommer d'énergie supplémentaire. En outre, votre vaisselle refroidit plus rapidement, ce qui facilite le déchargement.

## Gagnez du temps et de l'énergie grâce à notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

## Un indicateur d'état lumineux sur le côté de la porte de votre lave-vaisselle.

L'indicateur d'état sideLight est une lumière sur le côté du panneau avant qui vous permet de toujours voir d'un coup d'œil si le lave-vaisselle exécute toujours un programme. Il permet également d'éclairer votre lave-vaisselle entièrement encastrable (avec varioShinge) lorsque cela n'est pas possible à l'étage.

## Nettoyage intensif avec une pression très élevée dans le panier inférieur

Vous voulez éliminer les saletés les plus tenaces ? Choisissez la zone intensive : elle augmente la pression de l'eau pulvérisée dans le panier inférieur, ce qui permet d'obtenir une vaisselle impeccable, même la plus sale. Le panier supérieur exécute simplement le programme de votre choix, pour que votre vaisselle délicate soit lavée en douceur.

## Extrêmement silencieux quand vous en avez besoin.

Parfois, vous avez besoin d'un peu plus de calme au cours d'une journée bien remplie. Home Connect vous y aide. Grâce à l'option Silence on Demand de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer l'option Silence on Demand à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme normal quand vous le souhaitez. Un silence

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

absolu sans compromis sur les résultats.

## Des résultats de lavage optimaux sur simple pression d'un bouton

Il n'a jamais été aussi facile d'obtenir une vaisselle parfaitement propre. Lorsque vous sélectionnez le programme de lavage automatique de la vaisselle à l'aide de la touche Auto, votre lave-vaisselle assure tout seul une propreté optimale. Votre lave-vaisselle mesure le degré de salissure de l'eau de rinçage grâce à l'aquaSensor. Il adapte la température et la quantité d'eau nécessaire en conséquence. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. Vous avez ainsi la certitude de ne jamais utiliser trop d'eau.


- XXL : lave-vaisselle plus grand avec 10 % d'espace intérieur en plus.
- Télécommande varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- varioShinge : liberté maximale lors de l'installation du lave-vaisselle.
- AutoOpen dry intelligent : obtenez rapidement et de manière économe en énergie les résultats les plus secs possibles.
- autoOpen dry : ouverture automatique de la porte pour un séchage très efficace.

## CARACTÉRISTIQUES



### Caractéristiques physiques

Hauteur	86,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	92,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Commande

Commande via l'appli	
-------------------------	---

### Confort

Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en	9

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Type d'indicateur fin de programme	Acoustique	programme eco (1 cycle)	
		Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	75 kWh
		Duration programme eco	3:20
		Niveau sonore	40 dB(A)

## équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

## Fonctions

Demi-charge	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

## Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		