



SX63HX01AE Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: SX63HX01AE

€1.109,99



DÉSCRIPTION

Le lave-vaisselle XXL avec 10 % d'espace intérieur en plus

Les lave-vaisselle XXL exploitent pleinement la hauteur du plan de travail des cuisines modernes. L'espace intérieur est augmenté de 5 cm afin de créer un espace supplémentaire dans le panier inférieur pour les grandes assiettes et les plats. L'emplacement ergonomique facilite le chargement et le déchargement du lave-vaisselle sans avoir à se pencher.

Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage rapide, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

Gagnez du temps et de l'énergie avec notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou tout autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

Un indicateur lumineux subtil sur le sol indique l'état de l'appareil

infoLight projette une lumière bleue sur le sol de la cuisine lorsque le programme sélectionné est en cours. Vous savez ainsi d'un seul coup d'œil si vous avez lancé le programme, si le lave-vaisselle est toujours en marche ou si la vaisselle est propre et peut être déchargée.

Nettoyage intensif avec une pression très élevée dans le panier inférieur

Vous voulez éliminer les saletés les plus tenaces ? Choisissez la zone intensive : elle augmente la pression de l'eau pulvérisée dans le panier inférieur, ce qui rend la vaisselle la plus sale impeccable. Le panier supérieur exécute simplement le programme de votre choix, pour que votre vaisselle délicate soit lavée en douceur.

Extrêmement silencieux quand vous en avez besoin.

Parfois, vous avez besoin d'un peu plus de calme au cours d'une journée bien remplie. Home Connect vous y aide. Grâce à l'option Silence on Demand de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer l'option Silence on Demand à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme normal quand vous le souhaitez. Un silence absolu sans compromis sur les résultats.

Des résultats de lavage optimaux sur simple pression d'un bouton

Il n'a jamais été aussi facile d'obtenir une vaisselle parfaitement propre. Lorsque vous sélectionnez le programme de lavage automatique de la vaisselle à l'aide de la touche Auto, votre lave-vaisselle assure tout seul une propreté optimale. Votre lave-vaisselle mesure le degré de salissure de l'eau de rinçage grâce à l'aquaSensor. Il adapte la température et la quantité d'eau nécessaire en conséquence. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. Vous avez ainsi la certitude de ne jamais utiliser trop d'eau.

Vos réglages préférés d'une simple pression sur un bouton

La touche Favourite rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. À l'aide de l'application Home Connect, définissez les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent comme favoris, pour les activer d'une simple pression sur un bouton.

Dosez votre détergent de la meilleure façon possible

DoseAssistant est spécialement conçu pour les tablettes pratiques 3-en-1, 4-en-1 ou 5-en-1. Grâce à doserAssistant, ces tablettes pour lave-vaisselle tombent directement dans un petit récipient. Un jet d'eau ciblé avec précision assure ensuite la dissolution rapide des tablettes. Le détergent pour lave-vaisselle est ensuite réparti uniformément dans le lave-vaisselle. Vous êtes donc toujours assuré d'obtenir les meilleurs résultats de lavage.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Plus de flexibilité et de possibilités de stockage

Le nouveau varioLade Plus est extrêmement modulable, de sorte que vous avez toujours de la place pour ranger votre vaisselle. Les parties latérales permettent de régler facilement la hauteur. Et grâce aux broches mobiles et rabattables de la partie centrale, le panier peut contenir encore plus de vaisselle. C'est parfait, par exemple, si vous voulez laver des couteaux à manche large. Ou encore les louches et les petites tasses à thé et à café.

- XXL : lave-vaisselle plus grand avec 10 % d'espace intérieur en plus.
- remote varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.
- infoLight : informations instantanées sur votre programme grâce à une indication lumineuse subtile sur le sol.
- intensiveZone : augmente la pression d'aspersion dans le panier inférieur, pour éliminer les saletés les plus tenaces.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	86,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	92,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Commande

Commande via l'appli	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------

Confort

Indicateur fin de programme	<input checked="" type="checkbox"/>
Indication temps restant	<input checked="" type="checkbox"/>
Type d'indicateur fin	Acoustique

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1	9

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

de programme

cycle)
Consommation 84 kWh
energie en
programme Eco par
100 cycli
Duration 4:30
programme eco
Niveau sonore 42 dB(A)

équipement

Rangement des
couverts Panier à couverts

Fonctions

Demi-charge 

Général

Nombre de couverts 13
Type de lave -
vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de
programmes de
lavage 6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ