



SN75EX11CE Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: SN75EX11CE

€1.409,99



DÉSCRIPTION

Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

Liberté maximale lors de l'installation du lave-vaisselle

Le varioShinge est la solution optimale lorsqu'il y a très peu d'espace entre le lave-vaisselle et la façade située en dessous, ou en cas de socle bas. Avec le varioShinge, la façade du lave-vaisselle se soulève légèrement lorsque vous l'ouvrez. La porte du lave-vaisselle ne touche ni n'abîme la plinthe ou la porte de l'armoire située en dessous.

Rapidement et économiquement, le résultat le plus sec possible

Cette technologie permet à la vaisselle et à l'intérieur du lave-vaisselle d'être presque complètement secs en moins de 20 minutes, tout en économisant de l'énergie. La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage. L'ensemble du processus de séchage est ainsi optimisé : toute la vaisselle est séchée en profondeur et en douceur, et aucune condensation ne se forme à l'intérieur du lave-vaisselle. Cette option de séchage écologique permet d'économiser beaucoup d'énergie.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Ouverture automatique de la porte pour un séchage optimal

Vous séchez efficacement votre vaisselle grâce à l'option autoOpen dry. À la fin du cycle de lavage de votre lave-vaisselle, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur et reste entrouverte. Cela garantit un séchage naturel de la vaisselle sans consommer d'énergie supplémentaire. En outre, votre vaisselle refroidit plus rapidement, ce qui facilite le déchargement.

Gagnez du temps et de l'énergie grâce à notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

Un indicateur d'état lumineux sur le côté de la porte de votre lave-vaisselle.

L'indicateur d'état sidelight est une lumière sur le côté du panneau avant qui vous permet de toujours voir d'un coup d'œil si le lave-vaisselle exécute toujours un programme. Il permet également d'éclairer votre lave-vaisselle entièrement encastrable (avec varioShinge) lorsque cela n'est pas possible à l'étage.

La zone de sécurité pour vos verres les plus précieux

Vous arrive-t-il de vous demander si votre verrerie fragile survivra au passage au lave-vaisselle ? Avec glassZone, vous pouvez être sûr que vos verres sont protégés de manière optimale. Les six buses spéciales garantissent un débit d'eau doux et constant, de sorte que tous vos verres sont nettoyés en profondeur sans être endommagés. En outre, la surface antidérapante en silicone protège votre verrerie des vibrations et des mouvements, tout en maintenant les verres fragiles fermement mais délicatement en place.

Nettoyage intensif grâce à une pression très élevée dans le panier inférieur

Vous voulez éliminer les saletés les plus tenaces ? Choisissez la zone intensive : elle augmente la pression de l'eau pulvérisée dans le panier inférieur, ce qui rend la vaisselle la plus sale impeccable. Le panier supérieur exécute simplement le programme de votre choix, pour que votre vaisselle délicate soit lavée en douceur.

Extrêmement silencieux quand vous en avez besoin.

Parfois, vous avez besoin d'un peu plus de calme au cours d'une journée bien remplie. Home Connect vous y aide. Grâce à l'option Silence on Demand de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer l'option Silence on Demand à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme normal quand vous le souhaitez. Un silence absolu sans compromis sur les résultats.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		


Silencieux mais tout aussi efficace

Une bonne conversation après le dîner peut être perturbée par un lave-vaisselle bruyant dans la pièce. C'est pourquoi nos lave-vaisselle extrêmement silencieux réduisent le bruit au minimum, afin que vous puissiez profiter de votre compagnie sans être distrait. Transformez votre cuisine en une oasis de calme.


- remote varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- varioShinge : liberté maximale lors de l'installation du lave-vaisselle.
- Intelligent autoOpen dry : obtenez rapidement et de manière économe en énergie les résultats les plus secs possibles.
- autoOpen dry : ouverture automatique de la porte pour un séchage très efficace.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

Confort

Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	65 kWh
Duration programme eco	3:35
Niveau sonore	42 dB(A)

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
---------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ