



## SN65EX08CE Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: SN65EX08CE

€1.379,99



## DÉSCRIPTION

### Lavage rapide et intelligent de la vaisselle.

Lavez et séchez la vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, tout en conservant d'excellents résultats. Avec varioSpeed Plus, vous pouvez activer le rinseurbo à tout moment, même lorsque le cycle de rinçage est actif. Mieux encore, vous pouvez activer et contrôler varioSpeed Plus avec l'application Home Connect. Intelligent, non ?

### Confort flexible lors du chargement et du déchargement de votre lave-vaisselle.

Parfaitement adaptés à votre vaisselle : les nouveaux paniers et tiroirs Flex offrent plus de flexibilité et de commodité lors du chargement et du déchargement de la vaisselle. Qu'il s'agisse d'assiettes, de casseroles, de tasses ou de verres à vin, dans les lave-vaisselle Siemens équipés de paniers Flex, chaque type de vaisselle trouve rapidement sa place.

### Tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts Vario offre un espace de chargement supplémentaire. Grâce à sa conception spéciale, il y a de la place non seulement pour les couverts, mais aussi pour les louches, les couverts à salade et les petits plats tels que les tasses à expresso. De plus, le panier inférieur ne nécessite plus de panier à couverts, ce qui permet d'y placer des plats pour 14 personnes.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

## Tout est clair en bleu.

Ouvrez la porte de votre lave-vaisselle et découvrez un intérieur éclairé en bleu. Des diodes électroluminescentes astucieusement montées dans la partie supérieure de l'intérieur s'allument automatiquement lorsque vous ouvrez la porte et s'éteignent lorsque vous la refermez.

## Gagnez du temps et de l'énergie.

Avec une vie de plus en plus chargée, les lave-vaisselle Siemens avec Home Connect sont un partenaire idéal. Grâce à notre partenariat avec Amazon Alexa\*, vous contrôlez votre lave-vaisselle intelligent via l'application Home Connect ou votre enceinte intelligente. Vous pouvez par exemple modifier le programme de lavage ou activer le mode silencieux. L'appli vous permet même de commander à nouveau des tablettes pour lave-vaisselle. La vie vient de devenir un peu plus facile. \*En fonction de la disponibilité locale.

## Retrouvez vos favoris.

Le bouton Favoris rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. Entrez vos programmes et options les plus fréquemment utilisés, puis lancez-les d'une simple pression sur un bouton ou via l'application Home Connect.

## Télécommande : sélectionnez et lancez facilement les programmes de lavage de la vaisselle via l'appli Home Connect.

Grâce à l'appli Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et des options et lancer votre lave-vaisselle où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Ainsi, vous aurez toujours une vaisselle brillante exactement au moment où vous en avez besoin.

## Toujours un aperçu facile de l'état de votre lave-vaisselle - Surveillance à distance.

Grâce à Home Connect, vous pouvez surveiller parfaitement votre lave-vaisselle Siemens, quand vous le souhaitez et où que vous soyez. Vous avez ainsi toujours une vue d'ensemble parfaite de l'état actuel du programme. Et lorsque la vaisselle est à nouveau brillante et parfaitement sèche, l'application Home Connect envoie même une notification push.

## Recevez une notification lorsque les tablettes de votre lave-vaisselle sont épuisées - Compteur de tablettes.

Le compteur d'onglets offre plus de commodité et de tranquillité d'esprit. Il vous suffit de noter dans l'application Home Connect lorsque vous achetez de nouvelles pastilles pour lave-vaisselle. De cette manière, vous pouvez toujours contrôler le nombre de pastilles à l'aide de votre smartphone, où que vous soyez. Si le nombre de pastilles est faible, l'application Home Connect envoie même une notification push pour vous rappeler d'acheter de nouvelles pastilles.

## Toutes les informations du programme projetées sur votre sol

Grâce à une projection lumineuse sur le sol, timeLight vous indique combien de temps le programme de lavage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

de la vaisselle est encore en cours. Et quel programme le lave-vaisselle est en train de lancer. Il affiche même les éventuels messages d'erreur sur le sol de votre cuisine. Ce n'est pas seulement innovant, c'est aussi très pratique.

- varioSpeed Plus - Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite.
- Paniers et tiroirs flexibles - Plus de flexibilité et de confort lors du chargement et du déchargement de la vaisselle.
- emotionLight - Illumine votre lave-vaisselle d'une lumière bleue apaisante.
- Home Connect - Restez en contact avec votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.
- Touche Favourite - Retrouvez plus rapidement vos programmes de lavage préférés.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

### Confort

Départ différé	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Panier réglable en hauteur	

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	65 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Type d'indicateur fin de programme	Acoustique	Duration programme eco	3:35
		Niveau sonore	42 dB(A)

## équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

## Fonctions

Demi-charge	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

## Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		