



SN65EX10CE Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: SN65EX10CE

€1.399,99



DÉSCRIPTION

Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

Obtenez rapidement et économiquement les résultats les plus secs possibles.

Grâce à cette technologie, votre vaisselle et l'intérieur du lave-vaisselle peuvent être presque entièrement séchés de manière économe en énergie, en moins de 20 minutes. La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage. L'ensemble du processus de séchage est ainsi optimisé : toute la vaisselle est séchée en profondeur et en douceur, et aucune condensation ne se forme à l'intérieur du lave-vaisselle. Cette option de séchage écologique permet d'économiser beaucoup d'énergie.

Ouverture automatique de la porte pour un séchage optimal

Vous séchez efficacement votre vaisselle grâce à l'option autoOpen dry. À la fin du cycle de lavage de votre lave-vaisselle, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur et reste entrouverte. Cela garantit un séchage naturel de la vaisselle sans consommer d'énergie supplémentaire. En outre, votre vaisselle refroidit plus rapidement, ce qui facilite le déchargement.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Gagnez du temps et de l'énergie grâce à notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

Toutes les informations sur les programmes projetées sur votre sol

Grâce à une projection lumineuse sur votre sol, timeLight vous indique combien de temps dure encore le programme de lavage de la vaisselle. Et quel programme le lave-vaisselle est en train de réaliser. Il affiche même les éventuels messages d'erreur sur le sol de votre cuisine. Ce n'est pas seulement innovant, c'est aussi très pratique.

La zone de sécurité pour vos verres les plus précieux

Vous arrive-t-il de vous demander si votre verrerie fragile survivra au passage au lave-vaisselle ? Avec glassZone, vous pouvez être sûr que vos verres sont protégés de manière optimale. Les six buses spéciales assurent un débit d'eau doux et constant, de sorte que tous vos verres sont nettoyés en profondeur sans être endommagés. En outre, la surface antidérapante en silicone protège votre verrerie des vibrations et des mouvements, tout en maintenant les verres fragiles fermement mais délicatement en place.

Nettoyage intensif grâce à une pression très élevée dans le panier inférieur

Vous voulez éliminer les saletés les plus tenaces ? Choisissez la zone intensive : elle augmente la pression de l'eau pulvérisée dans le panier inférieur, ce qui rend la vaisselle la plus sale impeccable. Le panier supérieur exécute simplement le programme de votre choix, pour que votre vaisselle délicate soit lavée en douceur.

Extrêmement silencieux quand vous en avez besoin.

Parfois, vous avez besoin d'un peu plus de calme au cours d'une journée bien remplie. Home Connect vous y aide. Grâce à l'option Silence on Demand de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer l'option Silence on Demand à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme normal quand vous le souhaitez. Un silence absolu sans compromis sur les résultats.

Silencieux mais tout aussi efficace

Une bonne conversation après le dîner peut être perturbée par un lave-vaisselle bruyant dans la pièce. C'est pourquoi nos lave-vaisselle extrêmement silencieux réduisent le bruit au minimum, afin que vous puissiez profiter de votre compagnie sans être distrait. Transformez votre cuisine en une oasis de calme.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Des résultats de lavage optimaux sur simple pression d'un bouton

Il n'a jamais été aussi facile de garantir une vaisselle parfaitement propre. Lorsque vous sélectionnez le programme de lavage automatique de la vaisselle à l'aide de la touche Auto, votre lave-vaisselle se charge lui-même d'obtenir des résultats de nettoyage optimaux. Votre lave-vaisselle mesure le degré de salissure de l'eau de rinçage grâce à l'aquaSensor. Il adapte la température et la quantité d'eau nécessaire en conséquence. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. Vous avez ainsi la certitude de ne jamais utiliser trop d'eau.

- Remote varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.
- Intelligent autoOpen dry : obtenez rapidement et de manière économe en énergie le résultat le plus sec possible.
- autoOpen dry : ouverture automatique de la porte pour un séchage très efficace.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.
- timeLight : le temps restant et l'état du programme sont projetés sur le sol.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	✓
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Commande

Commande via l'appli	✓
-------------------------	---

Confort

Indicateur fin de programme	✓
Indication temps	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation	9

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

restant
Type d'indicateur fin
de programme

Acoustique

d'eau en
programme eco (1
cycle)
Consommation
energie en
programme Eco par
100 cycli
Duration
programme eco
Niveau sonore

75 kWh
3:20
42 dB(A)

équipement

Rangement des
couverts

Tiroir à couverts

Fonctions

Demi-charge 

Général

Nombre de couverts
Type de lave -
vaisselle

14
Full-intégrable

Programmes

Nombre de
programmes de
lavage

8

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ