



## SN55ES08CE Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: SN55ES08CE

€1.269,99



## DÉSCRIPTION

### Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

### Obtenez rapidement et économiquement les résultats les plus secs possibles.

Grâce à cette technologie, votre vaisselle et l'intérieur du lave-vaisselle peuvent être presque entièrement séchés de manière économe en énergie, en moins de 20 minutes. La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage. L'ensemble du processus de séchage est ainsi optimisé : toute la vaisselle est séchée en profondeur et en douceur, et aucune condensation ne se forme à l'intérieur du lave-vaisselle. Cette option de séchage écologique permet d'économiser beaucoup d'énergie.

### Ouverture automatique de la porte pour un séchage optimal

Vous séchez efficacement votre vaisselle grâce à l'option autoOpen dry. À la fin du cycle de lavage de votre lave-vaisselle, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur et reste entrouverte. Cela garantit un séchage naturel de la vaisselle sans consommer d'énergie supplémentaire. En outre, votre vaisselle refroidit plus rapidement, ce qui facilite le déchargement.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Gagnez du temps et de l'énergie grâce à notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

## Nettoyage intensif avec une pression très élevée dans le panier inférieur

Vous voulez éliminer la saleté tenace ? Choisissez la zone intensive : elle augmente la pression de l'eau pulvérisée dans le panier inférieur, ce qui rend la vaisselle la plus sale impeccable. Le panier supérieur exécute simplement le programme de votre choix, pour que votre vaisselle délicate soit lavée en douceur.

## Extrêmement silencieux quand vous en avez besoin.

Parfois, vous avez besoin d'un peu plus de calme au cours d'une journée bien remplie. Home Connect vous y aide. Grâce à l'option Silence on Demand de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer l'option Silence on Demand à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme normal quand vous le souhaitez. Un silence absolu sans compromis sur les résultats.

## Silencieux mais tout aussi efficace

Une bonne conversation après le dîner peut être perturbée par un lave-vaisselle bruyant dans la pièce. C'est pourquoi nos lave-vaisselle extrêmement silencieux réduisent le bruit au minimum, afin que vous puissiez profiter de votre compagnie sans être distrait. Transformez votre cuisine en une oasis de calme.

## Des résultats de lavage optimaux sur simple pression d'un bouton

Il n'a jamais été aussi facile de garantir une vaisselle parfaitement propre. Lorsque vous sélectionnez le programme de lavage automatique de la vaisselle à l'aide de la touche Auto, votre lave-vaisselle se charge lui-même d'obtenir des résultats de nettoyage optimaux. Votre lave-vaisselle mesure le degré de salissure de l'eau de rinçage grâce à l'aquaSensor. Il adapte la température et la quantité d'eau nécessaire en conséquence. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. Vous avez ainsi la certitude de ne jamais utiliser trop d'eau.

## Tout voir clairement dans un bleu apaisant

Ouvrez la porte pour découvrir un lave-vaisselle élégamment éclairé dans un bleu apaisant. L'éclairage LED judicieusement placé en haut du lave-vaisselle s'active automatiquement dès que vous ouvrez la porte et s'éteint lorsque vous la refermez.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## Vos réglages préférés d'une simple pression sur un bouton

La touche Favourite rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. À l'aide de l'application Home Connect, définissez les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent comme favoris, pour les activer d'une simple pression sur un bouton.

- Remote varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- Intelligent autoOpen dry : obtenez rapidement et de manière économe en énergie le résultat le plus sec possible.
- autoOpen dry : ouverture automatique de la porte pour un séchage très efficace.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.
- intensiveZone : augmente la pression d'aspersion dans le panier inférieur, pour éliminer la saleté tenace.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	57,3 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

### Commande

Commande via l'appli	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

### Confort

Indication temps restant	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en	65 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

programme Eco par 100 cycli	
Duration	3:35
programme eco	
Niveau sonore	42 dB(A)

## équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
---------------------------	-------------------

## Général

Type de lave - vaisselle	Intégrable
-----------------------------	------------

## Fonctions

Demi-charge	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ