



## SR55ZS10ME Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: SR55ZS10ME

€1.209,99



## DÉSCRIPTION

### Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

### Les minéraux naturels garantissent des résultats de séchage optimaux

Vous recherchez un lave-vaisselle plus écologique qui offre toujours des performances maximales ? Le système de séchage Zeolith® fonctionne sur la base d'un compartiment rempli de minéraux naturels qui absorbent l'humidité et libèrent de la chaleur. Cela accélère le processus de séchage et votre appareil consomme moins d'électricité pour sécher la vaisselle. C'est bon pour vous et bon pour l'environnement.

### Gagnez du temps et de l'énergie grâce à notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect est donc conçu pour répondre à votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

### **Nettoyage intensif avec une pression très élevée dans le panier inférieur**

Vous voulez éliminer la saleté tenace ? Choisissez la zone intensive : elle augmente la pression de l'eau pulvérisée dans le panier inférieur, ce qui rend la vaisselle la plus sale impeccable. Le panier supérieur exécute simplement le programme de votre choix, pour que votre vaisselle délicate soit lavée en douceur.

### **Extrêmement silencieux quand vous en avez besoin.**

Parfois, vous avez besoin d'un peu plus de calme au cours d'une journée bien remplie. Home Connect vous y aide. Grâce à l'option Silence on Demand de l'application Home Connect, vous pouvez réduire le niveau sonore jusqu'à 30 minutes pendant le cycle du programme. Vous pouvez activer l'option Silence on Demand à tout moment pendant le cycle. Et vous pouvez revenir au programme normal quand vous le souhaitez. Un silence absolu sans compromis sur les résultats.

### **Des résultats de lavage optimaux sur simple pression d'un bouton**

Il n'a jamais été aussi facile d'obtenir une vaisselle parfaitement propre. Lorsque vous sélectionnez le programme de lavage automatique de la vaisselle à l'aide de la touche Auto, votre lave-vaisselle assure tout seul une propreté optimale. Votre lave-vaisselle mesure le degré de salissure de l'eau de rinçage grâce à l'aquaSensor. Il adapte la température et la quantité d'eau nécessaire en conséquence. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. Vous avez ainsi la certitude de ne jamais utiliser trop d'eau.

### **Tout voir clairement dans un bleu apaisant**

Ouvrez la porte pour découvrir un lave-vaisselle élégamment éclairé dans un bleu apaisant. L'éclairage LED judicieusement placé en haut du lave-vaisselle s'active automatiquement dès que vous ouvrez la porte et s'éteint lorsque vous la refermez.

### **Vos réglages préférés d'une simple pression sur un bouton**

La touche Favourite rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. À l'aide de l'application Home Connect, définissez les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent comme favoris, pour les activer d'une simple pression sur un bouton.

### **Dosez votre détergent de la meilleure façon possible**

DoseAssistant est spécialement conçu pour les tablettes pratiques 3-en-1, 4-en-1 ou 5-en-1. Grâce à doserAssistant, ces tablettes pour lave-vaisselle tombent directement dans un petit récipient. Un jet d'eau ciblé avec précision assure ensuite la dissolution rapide des tablettes. Le détergent pour lave-vaisselle est ensuite réparti uniformément dans le lave-vaisselle. Vous êtes donc toujours assuré d'obtenir les meilleurs résultats de lavage.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Plus de flexibilité et de possibilités de stockage

Le nouveau varioLade Plus est extrêmement modulable, de sorte que vous avez toujours de la place pour ranger votre vaisselle. Les parties latérales permettent de régler facilement la hauteur. Et grâce aux broches mobiles et rabattables de la partie centrale, le panier peut contenir encore plus de vaisselle. C'est parfait, par exemple, si vous voulez laver des couteaux à manche large. Ou encore les louches et les petites tasses à thé et à café.

- VarioSpeed Plus à distance : votre vaisselle est nettoyée jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- Système de séchage Zeolith® : séchage plus rapide avec moins d'énergie.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.
- intensiveZone : augmente la pression d'aspersion dans le panier inférieur, pour éliminer les saletés les plus tenaces.
- Silence on Demand : pour les moments où vous avez besoin d'un peu de silence.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	87,5 cm
Largeur	44,8 cm
Largeur de niche (minimum)	45 cm
Profondeur	57,3 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Commande

Commande via l'appli	
-------------------------	---

### Confort

Indication temps restant	
-----------------------------	---

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	8,9

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	59 kWh
Duration programme eco	3:15
Niveau sonore	42 dB(A)

## équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
---------------------------	-------------------

## Général

Nombre de couverts	10
Type de lave - vaisselle	Intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ