



SN23EI27VE Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: SN23EI27VE

€829,99



DÉSCRIPTION

Une option de lavage rapide et intelligente.

Besoin d'un petit coup de boost pour votre lave-vaisselle ? Avec varioSpeed Plus, accélérez le programme de nettoyage et obtenez une vaisselle impeccable, jusqu'à trois fois plus vite. Vous pouvez même activer l'option en cours de cycle, depuis l'application Home Connect sur votre appareil mobile. Pratique non ?

Paniers et tiroir à couverts varioFlex

Le tiroir à couverts varioFlex est un tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable. Pour une grande flexibilité, les paniers varioFlex supérieurs ont 2 rangées de picots rabattables, les paniers varioFlex inférieurs 4.

Paniers varioFlex : pour un rangement facile et modulable.

Le panier supérieur comporte 3 étagères rabattables et séparables, ainsi que 2 rangées de picots rabattables, et le panier inférieur 4 rangées de picots rabattables. Ce qui offre plus de place pour le rangement. Les paniers sont en outre munis de poignées pour faciliter leur manipulation.

3ème niveau pour ranger vos couverts et tasses espresso.

Le tiroir vario offre un espace de rangement supplémentaire. Grâce à son design spécial, il accueille non

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

seulement les couverts, mais aussi les louches, les couverts à salade ou les petites tasses à café. Ne rangez plus vos couverts dans le panier inférieur grâce à ce nouveau tiroir qui accueille jusqu'à 14 couverts standard.

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie.

Dans un quotidien qui va à 100 à l'heure, toute assistance est la bienvenue. Besoin d'accélérer le programme de lavage, d'activer l'option silence à distance, ou encore de commander votre produit vaisselle ?

Simplifiez-vous la vie ! Utilisez l'application Home Connect depuis votre smartphone, ou adressez-vous directement à votre assistant vocal 1

Enregistrez vos programmes et options préférés.

Personnalisez votre lave-vaisselle grâce à la touche « Favoris ». Enregistrez les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent et lancez-les en appuyant simplement sur un bouton ou via l'application Home Connect.

Garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil. 2

Le système de sécurité aquaStop® prévient tous les dégâts des eaux (fuite au niveau du tuyau d'arrivée ou dans la machine). Siemens garantit son système de sécurité durant toute la durée de vie du lave-vaisselle.

Commande vocale : votre lave-vaisselle obéit à votre voix.

Grâce à Home Connect et à ses partenaires, votre lave-vaisselle peut être commandé grâce à la voix. Il suffit de connecter son enceinte intelligente à l'appareil via Home Connect. Démarrer ou éteindre son lave-vaisselle, mettre l'appareil en pause, lancer un programme, etc. sont maintenant à portée de voix !

Contrôle à distance

L'application Home Connect vous permet de sélectionner simplement et facilement les programmes et les options de votre cycle de lavage, et de lancer celui-ci à distance. Avec le contrôle à distance vous savez exactement quand votre vaisselle est propre.

- varioSpeed Plus: lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- Rangement de la vaisselle optimisé avec les paniers varioFlex et le tiroir varioFlex, 3ème niveau de chargement.
- Paniers varioFlex: pour un rangement facile et modulable.
- Tiroir à couverts: dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- Home Connect: contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification


| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|------------|---------|
| Couleur | Zilver |
| Hauteur | 84,5 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |

Confort

| | |
|--------------------------|---|
| Indication temps restant |  |
|--------------------------|---|


équipement

| | |
|------------------------|-------------------|
| Rangement des couverts | Tiroir à couverts |
|------------------------|-------------------|

Programmes

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
|--------------------------------|---|

Commande

| | |
|----------------------|---|
| Commande via l'appli |  |
|----------------------|---|

Consommation d'énergie

| | |
|---|----------|
| Classe énergétique | C |
| Classe sonore | B |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 9 |
| Consommation energie en programme Eco par 100 cycli | 75 kWh |
| Duration programme eco | 3:35 |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |

Général

| | |
|--------------------------|------------|
| Nombre de couverts | 14 |
| Type de lave - vaisselle | Pose-libre |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |