



SN23HW03KE Siemens

Fabricant: Siemens

Modèle: SN23HW03KE

€738,00



DÉSCRIPTION

Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

Beaucoup de flexibilité grâce aux supports pliables

Grâce aux paniers varioFlex, vous pouvez ranger votre lave-vaisselle de manière flexible. En effet, le panier supérieur contient trois porte-gobelets et deux porte-assiettes que vous pouvez rabattre. Vous disposez ainsi de beaucoup d'espace supplémentaire. Le panier inférieur comporte également quatre porte-assiettes. Les poignées du panier facilitent également la sortie du lave-vaisselle. Le chargement et le déchargement sont donc toujours pratiques et faciles.

Gagnez du temps et de l'énergie avec notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect a donc été conçu en tenant compte de votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

Vos réglages préférés d'une simple pression sur un bouton

La touche Favourite rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. À l'aide de l'application Home Connect, définissez les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent comme favoris, pour les activer d'une simple pression sur un bouton.

Prévenez les dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de votre appareil avec aquaStop®.

Avec le système de sécurité aquaStop® sans courant, vous évitez tout type de dégât des eaux. Un problème avec le tuyau ou une fuite dans la machine ? Pas de problème : aquaStop® arrête immédiatement l'écoulement de l'eau. Vous en profitez pendant toute la durée de vie de votre lave-vaisselle. Siemens vous le garantit.

Choisissez facilement le meilleur programme

Comme un assistant qui vous fait gagner du temps dans la cuisine, l'assistant de programme sait toujours quel est le meilleur programme de lavage de la vaisselle. Il vous suffit d'ouvrir l'application Home Connect sur votre smartphone, de sélectionner le type de vaisselle, le degré de salissure et vos préférences, telles que l'efficacité énergétique, le degré de séchage, la vitesse et le niveau sonore, et il vous indiquera le programme à lancer. Ainsi, vous gagnez du temps et obtenez la vaisselle propre que vous souhaitez.

Votre lave-vaisselle vous écoute grâce à la commande vocale.

Grâce à la collaboration avec Amazon Alexa et Google Assistant, votre lave-vaisselle peut également être contrôlé par votre voix. Démarrez votre lave-vaisselle à distance, demandez quand le programme est terminé ou éteignez le lave-vaisselle. Contrôler votre lave-vaisselle n'a jamais été aussi simple. Pour contrôler votre lave-vaisselle avec la commande vocale, vous devez ajouter votre lave-vaisselle à votre application Home Connect. Disponible pour Android et iOS.

Sélectionnez et lancez le bon programme de lavage de la vaisselle avec l'application Home Connect

L'application Home Connect facilite la sélection des programmes et le démarrage de votre lave-vaisselle, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Ainsi, votre vaisselle sera éclatante de propreté dès que vous en aurez besoin.

- Télécommande varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- paniers varioFlex avec porte-assiettes rabattables et grilles rabattables pour plus de flexibilité lors du

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

chargement du lave-vaisselle.

- paniers varioFlex : chargement facile et flexible.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.
- Le bouton Favourite : le moyen le plus rapide d'accéder à vos réglages préférés.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,5 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm

Confort

Indication temps restant	
--------------------------	---

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	84 kWh
Duration programme eco	4:30
Niveau sonore	42 dB(A)

Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Pose-libre

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		