



## SN43ES27VE Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: SN43ES27VE

€889,99



## DÉSCRIPTION

### Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

### Plus de flexibilité et de confort lors du chargement de votre lave-vaisselle.

Plus de flexibilité et de confort lors du chargement de votre lave-vaisselle grâce aux paniers varioFlex et varioLade.

### Une grande flexibilité grâce aux supports pliables

Grâce aux paniers varioFlex, vous pouvez ranger votre lave-vaisselle de manière flexible. Le panier supérieur est équipé de trois porte-gobelets et de deux porte-assiettes rabattables. Vous disposez ainsi de beaucoup d'espace supplémentaire. Le panier inférieur dispose également de quatre porte-assiettes. Les poignées du panier facilitent également la sortie du lave-vaisselle. Le chargement et le déchargement sont donc toujours pratiques et faciles.

### Un niveau de chargement supplémentaire pour les couverts, les ustensiles de cuisine et la petite

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

## vaisselle

Le tiroir vario offre un niveau de chargement supplémentaire pour votre vaisselle. Grâce à sa conception spéciale, le tiroir peut accueillir non seulement les couverts, mais aussi les cuillères de service, les couverts à salade et la petite vaisselle. Vous pouvez ainsi ranger vos tasses à espresso aussi facilement que vos fourchettes. Autre avantage : vous n'avez plus besoin d'un panier à couverts dans le panier inférieur, ce qui vous permet d'y ranger jusqu'à 14 couverts standard.

## Gagnez du temps et de l'énergie grâce à notre application pratique

La vie ne peut pas être plus silencieuse. Votre lave-vaisselle Siemens avec Home Connect est donc conçu pour répondre à votre emploi du temps chargé. Grâce à la collaboration entre Home Connect et différents partenaires comme Amazon Alexa, Apple Watch et Google, vous pouvez facilement contrôler votre lave-vaisselle intelligent via l'appli Home Connect ou un autre appareil intelligent. Raccourcissez le programme, par exemple, ou activez la fonction silencieuse d'une simple pression sur un bouton. L'application peut même commander des cubes de lave-vaisselle pour vous. C'est ainsi que nous aimons vous rendre la vie un peu plus facile.

## Vos réglages préférés d'une simple pression sur un bouton

La touche Favourite rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. À l'aide de l'application Home Connect, définissez les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent comme favoris, pour les activer d'une simple pression sur un bouton.

## Ouverture automatique de la porte pour un séchage optimal

Vous séchez votre vaisselle efficacement grâce à l'autoOpen dry. À la fin du cycle de lavage de votre lave-vaisselle, la porte s'ouvre automatiquement et en douceur et reste entrouverte. Cela garantit un séchage naturel de la vaisselle sans consommer d'énergie supplémentaire. En outre, votre vaisselle refroidit plus rapidement, ce qui facilite le déchargement.

## Choisissez facilement le meilleur programme

Comme un assistant qui vous fait gagner du temps dans la cuisine, l'assistant de programme sait toujours quel est le meilleur programme de lavage de la vaisselle. Il vous suffit d'ouvrir l'application Home Connect sur votre smartphone, de sélectionner le type de vaisselle, le degré de salissure et vos préférences, telles que l'efficacité énergétique, le degré de séchage, la vitesse et le niveau sonore, et l'assistant vous indiquera le programme à lancer. Ainsi, vous gagnez du temps et obtenez la vaisselle propre que vous souhaitez.

## Votre lave-vaisselle vous écoute grâce à la commande vocale.

Grâce à la collaboration avec Amazon Alexa et Google Assistant, votre lave-vaisselle peut également être contrôlé par votre voix. Démarrez votre lave-vaisselle à distance, demandez quand le programme est terminé ou éteignez le lave-vaisselle. Contrôler votre lave-vaisselle n'a jamais été aussi simple. Pour contrôler votre

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification


<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

lave-vaisselle avec la commande vocale, vous devez ajouter votre lave-vaisselle à votre application Home Connect. Disponible pour Andriod et iOS.


- Télécommande varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- paniers varioFlex avec varioLade : plus de flexibilité et de commodité lors du chargement de votre lave-vaisselle.
- paniers varioFlex : chargement facile et flexible.
- varioDrawer : pratique pour les couverts, les tasses à expresso et bien plus encore.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.

## CARACTÉRISTIQUES


### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	57,3 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Confort

Indication temps restant	
--------------------------	---

### Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en	75 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

programme Eco par  
100 cycli  
Duration 3:35  
programme eco  
Niveau sonore 44 dB(A)

## équipement

Rangement des  
couverts Tiroir à couverts

## Général

Nombre de couverts 14  
Type de lave -  
vaisselle Sous-encastrable

## Programmes

Nombre de  
programmes de  
lavage 6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ