



CSG7361B1 Bosch

Fabricant: Bosch

Modèle: CSG7361B1

€1.612,00



DÉSCRIPTION

- Bague de commande numérique : la manière simple et innovante de sélectionner les réglages du four.
- Écran tactile TFT Plus : utilisation facile grâce à la bague de commande numérique innovante et à un écran tactile TFT plus grand.
- Steam Plus : pour une préparation douce et saine jusqu'à 120 °C.
- Arrêt automatique : le processus de cuisson s'arrête automatiquement lorsque votre plat est prêt.
- Oven Assistant : choisissez facilement le bon programme.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du four

| | |
|--------------------------|---|
| Convection sole et voûte | ✓ |
| Fonction de grill | ✓ |
| Fonction de préchauffage | ✓ |
| Fonction décongélation | ✓ |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------------|---------|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 45,5 cm |
| Largeur | 59,4 cm |
| Profondeur | 54,8 cm |
| Puissance de raccordement | 3300 W |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

| | |
|--|--------|
| Fonction pizza | ✓ |
| Programme de régénération | ✓ |
| Programme garder le programme au chaud | ✓ |
| Programme Lentement | ✓ |
| Température maximale du four | 250 °C |
| Température minimale | 30 °C |

Commande

| | |
|----------------------|---|
| Commande via l'appli | ✓ |
| Contrôle à distance | ✓ |

Confort

| | |
|-----------------|---|
| Fermeture douce | ✓ |
|-----------------|---|

Consommation d'énergie

| | |
|---|----------|
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation électrique par air chaud | 0.61 kWh |
| Consommation électrique par cyclis (conventionnel) | 0.73 kWh |

Entretien & Nettoyage

| | |
|------------------|-----------|
| Nettoyer le four | Hydrolyse |
|------------------|-----------|

équipement

| | |
|-------------------------------|---|
| Sonde de température centrale | ✓ |
|-------------------------------|---|

Général

| | |
|----------------------------|-----------|
| Capacité du four | 47 Litres |
| Contenu du réservoir à eau | 1 Litres |
| Type de cuisson | Grill |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Sécurité

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |