



SMV4HCX19E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMV4HCX19E

€1.109,99



DÉSCRIPTION

- Extra Dry : option pour sécher en profondeur la vaisselle difficile à sécher.
- Paniers Flex : une solution flexible et pratique pour charger facilement votre lave-vaisselle.
- Vario Drawer : un tiroir pour les couverts, les petits ustensiles de cuisine et même les petites tasses.
- Silence Plus : le lave-vaisselle particulièrement silencieux avec 42 dB.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur | 81,5 cm |
| Largeur | 59,8 cm |
| Ouverture de porte automatique | |
| Profondeur | 55 cm |

Confort

Commande

Commande via l'appli



Consommation d'énergie

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

| | |
|-----------------------------|--|
| Départ différé | |
| Éclairage à l'intérieur | |
| Fonction auto-nettoyante | |
| filtre | |
| Indicateur fin de programme | |
| Indication temps restant | |
| Panier réglable en hauteur | |

| | |
|---|-----------|
| Classe énergétique | D |
| Classe sonore | B |
| Consommation électrique par cycle | 0.849 kWh |
| Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli | 85 kWh |
| Duration programme eco | 4:30 |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |

Energie

| | |
|------------------------------|----------|
| Consommation d'eau par cycle | 9 Litres |
| Raccordement à l'eau chaude | |

équipement

| | |
|------------------------|-------------------|
| Rangement des couverts | Tiroir à couverts |
|------------------------|-------------------|

Fonctions

| | |
|-------------|--|
| Demi-charge | |
|-------------|--|

Général

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Nombre de couverts | 14 |
| Type de lave - vaisselle | Full-intégrable |

Programmes

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
|--------------------------------|---|

Sécurité

| | |
|-----------------------|--|
| Protection anti-fuite | |
|-----------------------|--|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |