



SMV4HCX19E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMV4HCX19E

€1.109,99




DÉSCRIPTION


- Extra Dry : option pour sécher en profondeur la vaisselle difficile à sécher.
- Paniers Flex : une solution flexible et pratique pour charger facilement votre lave-vaisselle.
- Vario Drawer : un tiroir pour les couverts, les petits ustensiles de cuisine et même les petites tasses.
- Silence Plus : le lave-vaisselle particulièrement silencieux avec 42 dB.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Largeur	59,8 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm

Commande

Commande via l'appli 

Confort

Consommation d'énergie

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Panier réglable en hauteur	

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation électrique par cycle	0.849 kWh
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	85 kWh
Duration programme eco	4:30
Niveau sonore	42 dB(A)

Energie

Consommation d'eau par cycle	9 Litres
Raccordement à l'eau chaude	

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	
-------------	--

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ