



SMI6ECS04E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMI6ECS04E

€1.259,99



DÉSCRIPTION

- EfficientDry : performances de séchage améliorées grâce à l'ouverture automatique de la porte.
- Paniers Max Flex : pour un chargement et un déchargement flexibles, sûrs et faciles de votre vaisselle.
- Silence Pro : le lave-vaisselle extrêmement silencieux 40 dB.
- Zone Extra Clean : nettoyage supplémentaire des articles dans le panier supérieur.
- Bouton « Favoris » : enregistrez vos cycles de lavage préférés.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81.5 cm
Hauteur de niche (maximum)	875 mm
Largeur	57.3 cm
Largeur de niche (minimum)	600 mm
Profondeur	59.8 cm
Profondeur de niche	55 cm

Commande

Commande via
l'appli









L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

(minimum)


Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	90
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	Spot Led

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	A
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	75 kWh
Duration programme eco	9
Niveau sonore	40 dB(A)

Energie

Consommation d'eau par cycle	9 Litres
Raccordement à l'eau chaude	

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	
-------------	---

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ