



SMS4EMI01E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMS4EMI01E

€758,00



DÉSCRIPTION

- Séchage efficace : performances de séchage améliorées grâce à la porte à ouverture automatique.
- Paniers Vario Flex et Vario Drawer : des possibilités de réglage optimales et plus d'espace à tous les niveaux.
- Vario Drawer : un tiroir pour les couverts, les petits ustensiles de cuisine et même les petites tasses.
- Silence Plus : le lave-vaisselle particulièrement silencieux avec 42 dB.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Zilver
Hauteur	84,5 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm

Commande

Commande via l'appli

Confort

Départ différé

Consommation d'énergie

Classe énergétique C

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Panier réglable en hauteur	

Classe sonore	B
Duration programme eco	4:35
Niveau sonore	42 dB(A)

Energie

Consommation d'eau par cycle	9 Litres
Raccordement à l'eau chaude	

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	
-------------	---

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Lave-vaisselle à tiroir

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ