



## SPS6YMI14E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SPS6YMI14E

€1.089,99



## DÉSCRIPTION

- PerfectDry : sèche parfaitement avec moins d'énergie, même pour les articles difficiles à sécher.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux avec 43 dB.
- Bouton « Favoris » : enregistrez vos cycles de lavage préférés.
- AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.\*
- EcoSilence Drive : exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Couleur    | Zilver          |
| Hauteur    | 84,5 cm         |
| Largeur    | 45 cm           |
| Matière    | roestvast staal |
| Profondeur | 60 cm           |

### Commande

Commande via  
l'appli



### Confort

### Consommation d'énergie

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>LUN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MAR</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MER</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>JEU</b> | 10h vers 18h30 |

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>VEN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>SAM</b> | 10h vers 18h   |
| <b>DIM</b> | FERMÉ          |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Départ différé                  | ✓ |
| Éclairage à l'intérieur         | ✓ |
| Fonction auto-nettoyante filtre | ✓ |
| Indicateur fin de programme     | ✓ |
| Indication temps restant        | ✓ |
| Panier réglable en hauteur      | ✓ |

|   |          |
|---|----------|
| Classe énergétique                                  | B        |
| Classe sonore                                       | B        |
| Consommation energie en programme Eco par 100 cycli | 51 kWh   |
| Duration programme eco                              | 3:45     |
| Niveau sonore                                       | 43 dB(A) |

## Energie

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Consommation d'eau par cycle | 8.5 Litres |
| Raccordement à l'eau chaude  | ✓          |
| Résultat de lavage           | A          |

## équipement

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Rangement des couverts | Tiroir à couverts |
|------------------------|-------------------|

## Fonctions

|             |   |
|-------------|---|
| Demi-charge | ✓ |
|-------------|---|

## Général

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Nombre de couverts       | 10         |
| Type de lave - vaisselle | Pose-libre |

## Programmes

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de programmes de lavage | 8 |
|--------------------------------|---|

## Sécurité

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Protection anti-fuite | ✓ |
|-----------------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>LUN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MAR</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MER</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>JEU</b> | 10h vers 18h30 |

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>VEN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>SAM</b> | 10h vers 18h   |
| <b>DIM</b> | FERMÉ          |