Steylemans



CMA583MB0 Bosch

Fabricant: Bosch

Modèle: CMA583MB0

€798,00



DÉSCRIPTION

- Air chaud : d'excellents résultats grâce à une répartition optimale de la chaleur
- AutoPilot15 : Chaque plat est un succès grâce à 15 programmes automatiques.
- 2 boutons rétractables : Cela rend le panneau de commande facile à nettoyer.
- Intérieur en acier inoxydable : facile à nettoyer grâce à la surface lisse et aux bords arrondis.
- La nouvelle option Cleaning Assistance prend en charge le travail de nettoyage d'un micro-ondes légèrement sale.

Pilote automatique 15

Vous n'êtes pas sûr de la méthode de préparation d'un plat en particulier ? Il y a de fortes chances que les réglages idéaux soient stockés dans la fonction AutoPilot du four. Il suffit de sélectionner l'un des 15 programmes automatiques et d'indiquer le poids, après quoi la bonne température et le temps de cuisson sont automatiquement réglés. Une simplicité d'utilisation garantie, sans aucune recherche ni risque d'échec.

Boutons rotatifs rétractables

Pour nettoyer votre four, appuyez sur les boutons et ils resteront enfoncés. Votre four dispose désormais d'une surface plane et facile à nettoyer. Une fois nettoyés, vous pourrez appuyer à nouveau sur les boutons... ou les laisser en retrait pour un design esthétique!

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
|-----|----------------|-----|----------------|
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| IEU | 10h vers 18h30 | | |

Steylemans

Nettoyage facile entre les deux

Votre micro-ondes est légèrement sale et vous souhaitez le nettoyer à nouveau rapidement ? Placez ensuite une tasse d'eau avec une goutte de liquide vaisselle au micro-ondes. Ajoutez une petite cuillère. Réglez ensuite le micro-ondes sur 600 W pendant 5 minutes. Laissez ensuite la porte fermée pendant encore 3 minutes. Le système de nettoyage respectueux de l'environnement vous permet d'essuyer rapidement et facilement tous les restes de nourriture incrustés dans votre micro-ondes.

CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristiques | de micro-ondes |
|------------------|----------------|
| | |

Puissance micro-ondes 90 - 900 W

Caractéristiques du four

Fonction de grill Fonction de

préchauffage

Fonction décongélation

Fonction pizza

Modes de cuisson Programme garder

le programme au

chaud

Température

maximale du four

Température

minimale

230 °C

40 °C

Caractéristiques du gril

Puissance grill

1750 W

Caractéristiques physiques

Couleur Noir Hauteur 45.4 cm 45 cm Hauteur de niche

(minimum)

59.4 cm Largeur Largeur de niche

(minimum)

Profondeur

56 cm

57 cm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30 **VEN** 10h vers 18h30 MAR 10h vers 18h30 **SAM** 10h vers 18h **MER** 10h vers 18h30 FERMÉ DIM 10h vers 18h30 **JEU**

Steylemans

Profondeur de niche

(minimum)

Puissance de

3350 W

55 cm

raccordement

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four Hydrolyse

Général

Capacité du four Type de cuisson

44 Litres

Micro-ondes, Grill

Commande

Programmes automatiques

15

équipement

Sonde de température centrale



Sécurité

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

 LUN
 10h vers 18h30
 VEN

 MAR
 10h vers 18h30
 SAM

 MER
 10h vers 18h30
 DIM

 JEU
 10h vers 18h30

10h vers 18h30 10h vers 18h FERMÉ