



## SMH4ECX10E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SMH4ECX10E

€1.229,99



## DÉSCRIPTION

- Séchage efficace : performances de séchage améliorées grâce à la porte à ouverture automatique.
- Paniers Flex : une solution flexible et pratique pour charger facilement votre lave-vaisselle.
- Vario Drawer : un tiroir pour les couverts, les petits ustensiles de cuisine et même les petites tasses.
- Silence Plus : le lave-vaisselle particulièrement silencieux avec 42 dB.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Largeur	59,8 cm
Profondeur	55 cm

### Commande

Commande via l'appli	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

### Confort

Départ différé	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage à	<input checked="" type="checkbox"/>

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

l'interieur	
Fonction auto-nettoyante	✓
filtre	
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Panier réglable en hauteur	✓

Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	75 kWh
Duration programme eco	3:20
Niveau sonore	42 dB(A)

## Energie

Consommation d'eau par cycle	9 Litres
Raccordement à l'eau chaude	✓

## équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

## Fonctions

Demi-charge	✓
-------------	---

## Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

## Sécurité

Protection anti-fuite	✓
-----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ