



SMI4ECS10E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMI4ECS10E

€998,00



DÉSCRIPTION

- EfficientDry : performances de séchage améliorées grâce à l'ouverture automatique de la porte.
- Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux avec 42 dB.
- Bouton « Favoris » : enregistrez vos cycles de lavage préférés.
- AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Largeur	59,8 cm
Profondeur	57,3 cm

Commande

Commande via l'appli	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Confort

Départ différé	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage à	<input type="checkbox"/>

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

l'interieur	
Fonction auto-nettoyante filtre	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Panier réglable en hauteur	✓

Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	75 kWh
Duration programme eco	3:20
Niveau sonore	42 dB(A)

Energie

Consommation d'eau par cycle	9 Litres
Raccordement à l'eau chaude	✓

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	✓
-------------	---

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

Sécurité

Protection anti-fuite	✓
-----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ