



SMI4HAS19E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMI4HAS19E

€1.039,99



DÉSCRIPTION

- Extra Dry : une option pour sécher la vaisselle difficile à sécher.
- Paniers Flex : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux avec 42 dB.
- Bouton « Favoris » : enregistrez vos cycles de lavage préférés.
- AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Largeur	59,8 cm
Profondeur	57,3 cm

Commande

Commande via l'appli	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Confort

Départ différé	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage à	<input type="checkbox"/>

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

l'interieur

Fonction



auto-nettoyante

filtre

Indicateur fin de



programme

Indication temps



restant

Panier réglable en



hauteur

Consommation

84 kWh

energie en

programme Eco par

100 cycli

Duration

4:30

programme eco

Niveau sonore

42 dB(A)

Energie

Consommation

9 Litres

d'eau par cycle

Raccordement à



l'eau chaude

équipement

Rangement des

Panier à couverts

couverts

Fonctions

Demi-charge



Général

Nombre de couverts

13

Type de lave -

Full-intégrable

vaisselle

Programmes

Nombre de

6

programmes de

lavage

Sécurité

Protection anti-fuite



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30

MAR 10h vers 18h30

MER 10h vers 18h30

JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30

SAM 10h vers 18h

DIM FERMÉ