



## EX851HEC1E Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: EX851HEC1E

€1.239,99



## DÉSCRIPTION

### La table de cuisson qui s'adapte à vos ustensiles de cuisine.

Avec flexInduction, la zone de cuisson flexible s'étend automatiquement pour accueillir les ustensiles de cuisson extra-larges (jusqu'à 24 cm de diamètre). Si une zone n'est pas assez grande pour votre ustensile de cuisine, votre table de cuisson prend le contrôle et active plus de bobines électriques pour un chauffage uniforme. C'est également une excellente option pour l'utilisation de plaques de teppanyaki ou de cuisson jusqu'à 40 cm de long.

### Mémorise les réglages de température de chaque casserole pour que vous puissiez les déplacer librement sur la table de cuisson - flexMotion.

flexMotion mémorise les réglages de température de chaque casserole pour que vous puissiez les déplacer librement sur la table de cuisson. La température de la nouvelle zone de cuisson s'ajuste automatiquement. Vous passez ainsi moins de temps à contrôler la table de cuisson et plus de temps à cuisiner.

### Contrôlez diverses fonctions de votre hotte, telles que la puissance de ventilation ou l'éclairage, directement à partir de votre table de cuisson (avec la hotte assortie) - système cookConnect.

Laissez votre table de cuisson communiquer avec votre hotte pour plus de confort. Grâce au système cookConnect, la hotte s'allume automatiquement lorsque vous commencez à cuisiner, et la puissance de ventilation et l'éclairage peuvent être contrôlés directement depuis la table de cuisson ou via l'application

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Home Connect (avec la hotte assortie).

### Plus de puissance quand vous en avez besoin.

Avec powerBoost, vous augmentez la puissance d'une zone à induction jusqu'à 50 %. Vous pouvez ainsi gagner jusqu'à 35 % du temps normalement nécessaire pour chauffer vos casseroles. Passez moins de temps à attendre et plus de temps à affiner votre cuisine.

### Minuterie avec fonction d'arrêt pour les zones de cuisson

La minuterie avec fonction d'arrêt éteint en toute sécurité la zone de cuisson une fois le temps de cuisson défini écoulé.

### Les dangers sont exclus : Protection des enfants.

La sécurité enfants permet de protéger facilement toutes les tables de cuisson à induction contre une utilisation non désirée. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour verrouiller toutes les fonctions de la table de cuisson. Le verrouillage peut être désactivé en appuyant à nouveau sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant quelques secondes.

### Rapide, sûre et facile à nettoyer : powerInduction.

Chaud instantanément. Instantanément froid. Découvrez les avantages de la technologie powerInduction de Siemens. La chaleur est fournie directement aux casseroles et à leur contenu par des bobines d'induction, sans que la table de cuisson ne devienne chaude. Vos avantages : des temps de chauffe courts, une sécurité accrue et une table de cuisson beaucoup plus facile à nettoyer.

### Minuterie

Cuisinez plus facilement grâce à la fonction minuterie.

### Contrôle à distance

Grâce à Home Connect, la tranquillité d'esprit est à portée de clic : vérifiez les réglages de votre appareil et recevez des notifications push dès que le programme sélectionné est prêt.

### Laissez nos professionnels analyser les problèmes de votre appareil à distance - Diagnostic à distance.

En cas de problème avec votre table de cuisson, Home Connect vous offre l'option pratique du diagnostic à distance. Avec votre autorisation, le service clientèle de Siemens accède à l'appareil en ligne pour localiser l'origine de la panne. Si le problème ne peut être résolu immédiatement et qu'une intervention est nécessaire, le technicien professionnel de Siemens se rendra à votre domicile avec les pièces de rechange nécessaires.

- flexInduction - Zone de cuisson intelligente qui s'adapte à votre batterie de cuisine.
- Elle mémorise les réglages de température de chaque casserole afin que vous puissiez les déplacer

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification


<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

librement sur la table de cuisson - flexMotion.

- Contrôlez diverses fonctions de votre hotte, telles que la puissance de ventilation ou l'éclairage, directement depuis votre table de cuisson (avec la hotte assortie) - système cookConnect.
- powerBoost - Augmente la puissance d'une zone à induction jusqu'à 50 %.
- Arrêt sûr de la zone de cuisson à la fin du temps de cuisson sélectionné grâce à la minuterie avec fonction d'arrêt.

## CARACTÉRISTIQUES





### Caractéristiques du cuiseur

Avec zones extensibles	
Nombre de zones	4



### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	5,1 cm
Hauteur de niche (minimum)	49 cm
Largeur	80,2 cm
Largeur de niche (minimum)	75 cm
Matière	VERRE BOROSICILATE
Profondeur	52,2 cm
Profondeur de niche ( minimum )	5,1 cm
Puissance de raccordement	7400 W

### Commande

Bouton allumer/ éteindre	
Commande via l'appli	
Communication entre hotte et plaque	
Contrôle à distance	
Type de commande	touchSlider

### Confort

Indicateur chaleur résiduelle	
Signal sonore	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

## Fonctions

Minuterie



Pause



## Général

Manière

cadre biseauté

d'encastrement

Table de cuisson

Induction

## Sécurité

Arrêt automatique



Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30**MAR** 10h vers 18h30**MER** 10h vers 18h30**JEU** 10h vers 18h30**VEN** 10h vers 18h30**SAM** 10h vers 18h**DIM** FERMÉ