Magasin
Emile Bockstaellaan 412
1020 Bruxelles
Tel: 02/478 78 78

Steylemans

ONLINE
steylemans.be
info@steylemans.be

SX63HX01CE Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: SX63HX01CE

€1.159,99

DÉSCRIPTION

Une option de lavage rapide et intelligente.
Besoin d'un petit coup de boost pour votre lave-vaisselle ? Avec varioSpeed Plus, accélérez le programme de nettoyage et obtenez une vaisselle impeccable, jusqu'à trois fois plus vite. Vous pouvez même activer l'option en cours de cycle, depuis l'application Home Connect sur votre appareil mobile. Pratique non ?

Ready for your dishes: the new flex baskets and drawers offer a lot of flexibility and ease of use when loading and unloading. Whether plates, pots, cups, or wine glasses - in Siemens dishwashers with flex baskets, every dish quickly finds its place.

3ème niveau pour ranger vos couverts et tasses espresso.
Le tiroir vario offre un espace de rangement supplémentaire. Grâce à son design spécial, il accueille non seulement les couverts, mais aussi les louches, les couverts à salade ou les petites tasses à café. Ne rangez plus vos couverts dans le panier inférieur grâce à ce nouveau tiroir qui accueille jusqu'à 14 couverts standard.

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie.
Dans un quotidien qui va à 100 à l'heure, toute assistance est la bienvenue. Besoin d'accélérer le programme de lavage, d'activer l'option silence à distance, ou encore de commander votre produit vaisselle ? Simplifiez-vous la vie ! Utilisez l'application Home Connect depuis votre smartphone, ou adressez-vous

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

directement à votre assistant vocal 1

Enregistrez vos programmes et options préférés.
Personnalisez votre lave-vaisselle grâce à la touche « Favoris ». Enregistrez les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent et lancez-les en appuyant simplement sur un bouton ou via l'application Home Connect.

Commande vocale : votre lave-vaisselle obéit à votre voix.
Grâce à Home Connect et à ses partenaires, votre lave-vaisselle peut être commandé grâce à la voix. Il suffit de connecter son enceinte intelligente à l'appareil via Home Connect. Démarrer ou éteindre son lave-vaisselle, mettre l'appareil en pause, lancer un programme, etc. sont maintenant à portée de voix !

Contrôle à distance
L'application Home Connect vous permet de sélectionner simplement et facilement les programmes et les options de votre cycle de lavage, et de lançer celui-ci à distance. Avec le contrôle à distance vous savez exactement quand votre vaisselle est propre.

Surveillance à distance
Vous avez désormais la possibilité de contrôler votre lave-vaisselle Home Connect où que vous soyez. Consultez l'état d'avancement de votre cycle de lavage à tout moment dans votre application. Et lorsque votre vaisselle est propre et sèche, l'application Home Connect vous envoie une notification sur votre smartphone.

- varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- Tiroir à couverts - dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Home Connect: contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	86,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	92,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm

Commande

Commande via l'appli	✅

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	**VEN**	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	**SAM**	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	**DIM**	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Confort

Indicateur fin de programme	✅
Indication temps restant	✅

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	85 kWh
Duration programme eco	4:30
Niveau sonore	42 dB(A)

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts

Fonctions

Demi-charge	✅

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification