



## SN95EX07CE Siemens

Fabricant: Siemens  
Modèle: SN95EX07CE

€1.509,99



## DÉSCRIPTION

### Lavage rapide et intelligent de la vaisselle.

Lavez et séchez la vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, tout en conservant d'excellents résultats. Avec varioSpeed Plus, vous pouvez activer le rinseurbo à tout moment, même lorsque le cycle de rinçage est actif. Mieux encore, vous pouvez activer et contrôler varioSpeed Plus avec l'application Home Connect. Intelligent, non ?

### Tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts Vario offre un espace de chargement supplémentaire. Grâce à sa conception spéciale, il y a de la place non seulement pour les couverts, mais aussi pour les louches, les couverts à salade et la petite vaisselle comme les tasses à expresso. De plus, le panier inférieur ne nécessite plus de panier à couverts, ce qui permet d'y placer des plats pour 14 personnes.

### Confort de chargement flexible : possibilités de réglage avec touchPoints.

Le design haut de gamme des lave-vaisselle Siemens n'est pas seulement visible à l'extérieur. Grâce aux marquages bleus à l'intérieur du lave-vaisselle, vous voyez immédiatement toutes les possibilités de réglage du panier. Les grandes casseroles trouvent facilement leur place, tandis que les verres à vin et à champagne peuvent être rangés en toute sécurité.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## La zone de sécurité pour vos verres les plus précieux.

Vous avez peur de laisser vos verres délicats dans le lave-vaisselle ? Heureusement, il y a la glassZone. Six buses spéciales projettent des jets d'eau doux et continus sur chaque verre et permettent un nettoyage en profondeur sans endommager les matériaux fragiles. Les surfaces en silicone sont antidérapantes et protègent vos verres délicats et précieux des vibrations et des mouvements, pour un nettoyage en toute sécurité.

## Tout voir clairement en bleu.

Ouvrez la porte de votre lave-vaisselle et découvrez un intérieur éclairé en bleu. Des diodes électroluminescentes astucieusement montées dans la partie supérieure de l'intérieur s'allument automatiquement lorsque vous ouvrez la porte et s'éteignent lorsque vous la fermez.

## Parfaitement encastré, en hauteur ou près de plinthes basses

Le varioShinge est la solution optimale lorsqu'il y a très peu d'espace entre le lave-vaisselle et la façade située en dessous, ou en cas de socle bas. Avec le varioShinge, la façade du lave-vaisselle se soulève légèrement lorsque vous l'ouvrez. La porte du lave-vaisselle ne touche ni n'abîme la plinthe ou la porte de l'armoire située en dessous.

## Porte facile à ouvrir sans poignée : le système openAssist.

Ce lave-vaisselle entièrement intégrable de Siemens est équipé d'un système d'ouverture de porte. Avec openAssist, il suffit d'une légère pression sur la porte pour l'ouvrir. Facile et sans poignée. Non seulement le lave-vaisselle est plus facile à ouvrir, mais il s'intègre parfaitement dans une cuisine moderne sans poignées.

## Gagnez du temps et de l'énergie.

Avec une vie de plus en plus occupée, les lave-vaisselle Siemens avec Home Connect sont un partenaire idéal. Grâce à notre partenariat avec Amazon Alexa\*, vous contrôlez votre lave-vaisselle intelligent via l'application Home Connect ou votre enceinte intelligente. Vous pouvez par exemple modifier le programme de lavage ou activer le mode silencieux. L'appli vous permet même de commander à nouveau des tablettes pour lave-vaisselle. La vie vient de devenir un peu plus facile. \*En fonction de la disponibilité locale.

## Télécommande : sélectionnez et lancez facilement les programmes de lavage de la vaisselle via l'application Home Connect.

Grâce à l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et des options et lancer votre lave-vaisselle où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Ainsi, vous aurez toujours une vaisselle brillante exactement au moment où vous en avez besoin.

## Toujours un aperçu facile de l'état de votre lave-vaisselle - Surveillance à distance.

Grâce à Home Connect, vous pouvez surveiller parfaitement votre lave-vaisselle Siemens, quand vous le souhaitez et où que vous soyez. Vous avez ainsi toujours une vue d'ensemble parfaite de l'état actuel du

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

programme. Et lorsque la vaisselle est à nouveau brillante et parfaitement sèche, l'application Home Connect envoie même une notification push.


- varioSpeed Plus - Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite.
- glassZone - Zone du lave-vaisselle dédiée à la protection de votre verrerie.
- emotionLight - Illumine votre lave-vaisselle d'une lumière bleue apaisante.
- varioHinge : liberté maximale lors de l'installation du lave-vaisselle.
- Porte facile à ouvrir sans poignée : le système openAssist.

## CARACTÉRISTIQUES



### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Commande

Commande via l'appli	
-------------------------	---

### Confort

Départ différé	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	65 kWh
Duration programme eco	3:35

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Niveau sonore 42 dB(A)

## équipement

Rangement des  
couverts Tiroir à couverts

## Fonctions

Demi-charge 

## Général

Nombre de couverts 14  
Type de lave -  
vaisselle Full-intégrable

## Programmes

Nombre de  
programmes de  
lavage 8

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ