



SN23HI02ME Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: SN23HI02ME

€879,99



DÉSCRIPTION

Accélérez le programme où que vous soyez

Lavez et séchez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, avec le même résultat impeccable. Grâce à varioSpeed Plus, vous pouvez toujours choisir un rinçage accéléré, même lorsque le cycle est déjà en cours. Et le meilleur reste à venir : vous pouvez facilement activer et contrôler varioSpeed Plus via l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette. On ne peut pas faire plus intelligent !

Plus de flexibilité et de confort lors du chargement de votre lave-vaisselle.

Plus de flexibilité et de confort lors du chargement de votre lave-vaisselle grâce aux paniers varioFlex et varioLade.

Une grande flexibilité grâce aux supports pliables

Grâce aux paniers varioFlex, vous pouvez ranger votre lave-vaisselle de manière flexible. Le panier supérieur est équipé de trois porte-gobelets et de deux porte-assiettes rabattables. Vous disposez ainsi de beaucoup d'espace supplémentaire. Le panier inférieur dispose également de quatre porte-assiettes. Les poignées du panier facilitent également la sortie du lave-vaisselle. Le chargement et le déchargement sont donc toujours pratiques et faciles.

Un niveau de chargement supplémentaire pour les couverts, les ustensiles de cuisine et la petite

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

vaisselle

Le tiroir vario offre un niveau de chargement supplémentaire pour votre vaisselle. Grâce à sa conception spéciale, le tiroir peut accueillir non seulement les couverts, mais aussi les cuillères de service, les couverts à salade et la petite vaisselle. Vous pouvez ainsi ranger vos tasses à espresso aussi facilement que vos fourchettes. Autre avantage : vous n'avez plus besoin d'un panier à couverts dans le panier inférieur, ce qui vous permet d'y ranger jusqu'à 14 couverts standard.

Vos réglages préférés sur simple pression d'un bouton

La touche Favourite rend votre lave-vaisselle encore plus personnel. À l'aide de l'application Home Connect, définissez les programmes et les options que vous utilisez le plus souvent comme favoris, pour les activer d'une simple pression sur un bouton.

Prévenez les dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de votre appareil avec aquaStop®.

Avec le système de sécurité aquaStop® sans courant, vous évitez tout type de dégât des eaux. Un problème avec le tuyau ou une fuite dans la machine ? Pas de problème : aquaStop® arrête immédiatement l'écoulement de l'eau. Vous en profitez pendant toute la durée de vie de votre lave-vaisselle. Siemens vous le garantit.

Choisissez facilement le meilleur programme

Comme un assistant qui vous fait gagner du temps dans la cuisine, l'assistant de programme sait toujours quel est le meilleur programme de lavage de la vaisselle. Il vous suffit d'ouvrir l'application Home Connect sur votre smartphone, de sélectionner le type de vaisselle, le degré de salissure et vos préférences, telles que l'efficacité énergétique, le degré de séchage, la vitesse et le niveau sonore, et il vous indiquera le programme à lancer. Ainsi, vous gagnez du temps et obtenez la vaisselle propre que vous souhaitez.

Votre lave-vaisselle vous écoute grâce à la commande vocale.

Grâce à la collaboration avec Amazon Alexa et Google Assistant, votre lave-vaisselle peut également être contrôlé par votre voix. Démarrez votre lave-vaisselle à distance, demandez quand le programme est terminé ou éteignez le lave-vaisselle. Contrôler votre lave-vaisselle n'a jamais été aussi simple. Pour contrôler votre lave-vaisselle avec la commande vocale, vous devez ajouter votre lave-vaisselle à votre application Home Connect. Disponible pour Android et iOS.

- Télécommande varioSpeed Plus : nettoyez votre vaisselle jusqu'à trois fois plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- paniers varioFlex avec varioLade : plus de flexibilité et de commodité lors du chargement de votre lave-vaisselle.
- paniers varioFlex : chargement facile et flexible.
- varioDrawer : pratique pour les couverts, les tasses à espresso et bien plus encore.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent où que vous soyez.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Zilver
Hauteur	84,5 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm

Commande

Commande via l'appli	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Confort

Indication temps restant	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	85 kWh
Duration programme eco	4:30
Niveau sonore	42 dB(A)

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Pose-libre

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ