



## X3002/00 Rasoir série 3000X Rasoir électrique pour rasage humide et sec Philips

Fabricant: Philips  
Modèle: X3002/00

€49,99



### DÉSCRIPTION

- Lames PowerCut
- Rasage humide et sec
- Système de rasage résistant à la corrosion
- Têtes de rasage flexibles 4D

#### Lames PowerCut pour un rasage de près constant

27 lames auto-affûtées coupent tous les poils juste au-dessus du niveau de la peau pour une finition lisse et uniforme. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.

#### Rasage humide et sec dans l'évier ou sous la douche

Choisissez un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel à raser préféré pour un rasage humide rafraîchissant, même sous la douche.

#### Les têtes de rasage flexibles 4D suivent votre visage pour un rasage confortable

Les têtes de rasage mobiles se déplacent dans quatre directions pour maintenir un contact uniforme avec

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

vosre peau et vous protéger contre les entailles et les coupures.

## **Le système de rasage résistant à la corrosion respecte la peau**

Nos lames de rasoir sont fabriquées en acier chirurgical hypoallergénique pour prévenir la corrosion, prévenir les imperfections et protéger votre peau.

## **Tondeuse pliable pour votre moustache et vos favoris**

Affinez et définissez votre moustache et vos favoris pour compléter votre look avec la tondeuse pop-up.

## **S'ouvre sur simple pression d'un bouton pour un nettoyage facile**

La tête de rasage s'ouvre sur simple pression d'un bouton pour que vous puissiez la rincer sous l'eau courante.

## **40 minutes de rasage sans fil après 1 heure de charge**

En seulement une heure, la batterie NiMH longue durée est complètement chargée pour environ 13 rasages. Etes-vous pressé? Une charge rapide de 5 minutes vous donne suffisamment de puissance pour un rasage.

## **Poignée ergonomique pour une prise en main confortable**

Ne perdez jamais votre emprise. La poignée ergonomique en caoutchouc reste robuste et confortable, même mouillée.

## **Indicateur de batterie pour toujours savoir quand il est temps de charger**

Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

## **Handig op te laden**

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## **Gemaakt met zorg voor jou en de planeet**

De verpakking van dit scheerapparaat is plastic-vrij en gemaakt van 90% recyclebaar materiaal, terwijl onze mesfabriek 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken of gebruik onder de douche



Rincer sous l'eau courante ou se raser sous la douche. L'indice d'étanchéité IPX7 signifie qu'il peut être immergé dans un mètre d'eau pendant 30 minutes maximum.

## CARACTÉRISTIQUES


### Caractéristiques physiques

Classe de protection (IP)	IPX7
Couleur	Noir

### Confort

Résistant à l'eau	
Usage sec/mouillé	

### Courant

Batterie en autonomie (en minutes)	40 min
Charge rapide	
Durée de charge	1 H

### Général

Nombre de lames	27
-----------------	----

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ