



WAN282P3FG Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: WAN282P3FG

€679,00



DÉSCRIPTION

- Moteur EcoSilence Drive™ : un moteur silencieux et économe en énergie garanti 10 ans.
- Programme 'Hygiene Plus' : permet un lavage hygiénique de vos vêtements, tuant efficacement les bactéries même à 40°.
- Programme 'SpeedPerfect' : un linge parfaitement propre, en 2 fois moins de temps.
- Active Water Plus : coûts et consommation d'eau réduits grâce à la détection en continu de la quantité de linge.
- Display LED avec commande Touch-Control et d'autres fonctions comme départ/fin différé et indication du temps résiduel

Un moteur garanti silencieux et durable.

Vous préférez agrémenter vos dîners de musique ou de discussions entre amis plutôt que du bruit de votre machine à laver ? On vous comprend ! Le moteur EcoSilence Drive™ de Bosch est tellement silencieux qu'il se remarque à peine quand il tourne. Particulièrement économe en énergie, il est conçu sans balais et pour durer : ses pièces sont garanties 10 ans.

Programme 'Hygiene Plus'

La température est constante pendant le cycle de lavage et un cycle de rinçage supplémentaire est ajouté

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

pour éliminer efficacement les bactéries et les acariens. Résultat : vos vêtements sont complètement propres et désinfectés, même à 40°.

Programme 'SpeedPerfect'

Le programme 'SpeedPerfect' permet de réduire la durée des cycles de lavage jusqu'à 65 %*, sans compromettre les résultats. Le 'SpeedPerfect' peut être combiné avec la plupart des programmes, s'adaptant à la charge et au type de tissu. *Différence constatée sur la durée du programme Easy Care 40 °C avec l'option SpeedPerfect par rapport à sa durée normale sans option.

Active Water Plus : économisez de l'argent dans le respect de l'environnement grâce à une gestion de l'eau efficace.

Le système Active Water comprend trois éléments : l'ajustement automatique et continu de la charge, l'apport d'eau optimisé et le tambour. Pour éviter tout gaspillage, le capteur ajuste la consommation d'eau en fonction du type de tissu et de la quantité de vêtements. Le trempage du linge se fait plus rapidement et de manière uniforme grâce à l'apport d'eau optimisé et tout en douceur. Grâce au tambour VarioSoft ou Vario à la structure en « gouttes d'eau » ainsi qu'aux aubes spécifiques, l'eau circule plus vite et est mieux répartie. Avec les lave-linge Active Water, réduisez activement la consommation de l'eau dans votre foyer.

Avec la fonction Rajout de linge, plus besoin d'attendre pour ajouter un vêtement oublié.

Une chaussette oubliée ? Un t-shirt a loupé le départ ? Aucun problème. La fonction Rajout de linge vous permet d'ajouter ou de retirer facilement des vêtements en plein cycle de lavage*. Appuyez simplement sur le bouton Rajout de linge, ouvrez la porte, ajoutez les pièces manquantes, refermez et c'est reparti ! *Pour des raisons de sécurité, la fonction Rajout de linge est indisponible si la température de l'eau dépasse 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

Programme 'DrumClean'

Le programme 'DrumClean' ou de nettoyage du tambour est idéal pour nettoyer et maintenir le tambour propre et hygiénique. Après 20 cycles à moins de 40° C, le lave-linge ou le sèche-linge vous rappelle d'activer le programme de nettoyage automatique.

Design AntiVibration : plus de stabilité, moins de vibration.

Le nouveau design des parois n'est pas seulement esthétique : ce système permet également une meilleure stabilité et une réduction des vibrations. L'isolation renforcée diminue le bruit et rend les modèles Logixx et Avantixx de Bosch très silencieux, même pendant la phase d'essorage.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Fin différé

Choisissez l'heure de la fin du cycle de lavage pour que votre linge soit prêt lorsque vous en avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,8 cm
Largeur	59,8 cm
Poids	68,2 g
Profondeur	55 cm

Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication du déroulement du programme	✓
Indication temps restant	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'énergie en 100 cycli	62 kWh
Consommation moyenne par cycle	47 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:26
Niveau sonore au essorage	75 dB(A)
Résultat de séchage	B

Général

Contenu du tambour	8 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400 t/min

Programmes

Programmes de lavage	Coton, Fin/délicat/soie,
----------------------	-----------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Laine / lavage à la
main, Linge mixte,
Résistant au
froissement /
anti-froissement

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		