



VI482115 Gaggenau

Fabricant: Gaggenau

Modèle: VI482115

€3.969,00



DÉSCRIPTION

Boutons frontaux de Gaggenau

Les boutons frontaux de Gaggenau sont précis, intuitifs et peuvent être commandés en noir ou en acier inoxydable.

Fonction Flex pour combiner les zones de cuisson rectangulaires

L'élément « flex » vous permet d'élargir vos zones de cuisson pour des casseroles plus grandes et des teppanyaki ou d'autres ustensiles de cuisine.

Positionnement libre des casseroles et poêles dans les surfaces de cuisson combinées

Placement libre des marmites dans les zones de cuisson combinées avec expansion automatique jusqu'à 30 cm de large.

Peut être parfaitement combiné avec d'autres appareils Vario de la série 400

Peut être parfaitement combiné avec d'autres appareils Vario de la série 400

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	4

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	5,4 cm
Largeur	80 cm
Profondeur	52 cm
Puissance de raccordement	7400 W

Commande

Commande via l'appli	<input checked="" type="checkbox"/>
Communication entre hotte et plaque	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de commande	Boutons

Confort

Détection de marmite / casserole	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicateur chaleur résiduelle	<input checked="" type="checkbox"/>

Fonctions

Minuterie	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Général

Table de cuisson	Induction
------------------	-----------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ