



## CI292102 Gaggenau

Fabricant: Gaggenau  
Modèle: CI292102

€3.339,00



## DÉSCRIPTION

### Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible

Utilisez le Twistpad magnétique amovible pour contrôler votre appareil. Lorsqu'il n'est pas utilisé, retirez le Twistpad pour transformer votre table de cuisson en une surface propre et lumineuse

### Fonction de cuisson professionnelle

Sur simple pression d'un bouton, la table de cuisson se divise en trois zones de température différentes. La température de chaque zone peut être réglée séparément. Les casseroles peuvent être placées dans différentes zones de température pour une cuisson plus rapide et plus intuitive.

### Placement libre des marmites dans les zones de cuisson combinées

Les ustensiles de cuisine peuvent être placés n'importe où dans les vastes zones de cuisson et la ventilation peut être réglée sur automatique afin que vous, en tant que chef privé, n'ayez plus qu'à vous concentrer sur votre plat.

### Fonction Flex pour combiner les zones de cuisson rectangulaires

L'élément « flex » vous permet d'élargir vos zones de cuisson pour des casseroles plus grandes, des Teppanyaki ou d'autres ustensiles de cuisine.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du ciseur

Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	5

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Largeur	90 cm
Profondeur	52 cm
Puissance de raccordement	11100 W

### Commande

Commande via l'appli	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de commande	TwistPad

### Confort

Détection de marmite / casserole	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicateur chaleur résiduelle	<input checked="" type="checkbox"/>

### Fonctions

Fonction chauffe-plat	<input checked="" type="checkbox"/>
Minuterie	<input checked="" type="checkbox"/>

### Général

Table de cuisson	Induction
------------------	-----------

### Sécurité

Sécurité enfant	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ