



CI272103 Gaggenau

Fabricant: Gaggenau
Modèle: CI272103

€2.359,00



DÉSCRIPTION

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible

Utilisez le Twistpad magnétique amovible pour contrôler votre appareil. Lorsqu'il n'est pas utilisé, retirez le Twistpad pour transformer votre table de cuisson en une surface propre et lumineuse

Fonction Flex pour combiner les zones de cuisson rectangulaires

L'élément « flex » vous permet d'élargir vos zones de cuisson pour des casseroles plus grandes, des teppanyaki ou d'autres ustensiles de cuisine.

Fonction de cuisson professionnelle

Sur simple pression d'un bouton, la table de cuisson se divise en trois zones de température différentes. La température de chaque zone peut être réglée séparément. Les casseroles peuvent être placées dans différentes zones de température pour une cuisson plus rapide et plus intuitive.

Positionnement libre des casseroles et poêles dans les surfaces de cuisson combinées

Placement libre des marmites dans les zones de cuisson combinées avec expansion automatique jusqu'à 30 cm de large.

Sans cadre pour installation affleurante

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Installation sur cadre affleurant : la transition harmonieuse de la table de cuisson et du plan de travail facilite le nettoyage et s'intègre parfaitement à la table de cuisson

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	4

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Largeur	70 cm
Puissance de raccordement	7400 W

Commande

Commande via l'appli	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de commande	TwistPad

Confort

Détection de marmite / casserole	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicateur chaleur résiduelle	<input checked="" type="checkbox"/>

Fonctions

Fonction chauffe-plat	<input checked="" type="checkbox"/>
Minuterie	<input checked="" type="checkbox"/>

Général

Manière d'encastrement	encastrement à fleur de plan
Table de cuisson	Induction

Sécurité

Sécurité enfant	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ