



CI262115 Gaggenau

Fabricant: Gaggenau
Modèle: CI262115

€2.229,00



DÉSCRIPTION

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible

Utilisez le Twistpad magnétique amovible pour contrôler votre appareil. Lorsqu'il n'est pas utilisé, retirez le Twistpad pour transformer votre table de cuisson en une surface propre et lumineuse

Fonction Flex pour combiner les zones de cuisson rectangulaires

L'élément « flex » vous permet d'élargir vos zones de cuisson pour des casseroles plus grandes, des teppanyaki ou d'autres ustensiles de cuisine.

Fonction de cuisson professionnelle

Sur simple pression d'un bouton, la table de cuisson se divise en trois zones de température différentes. La température de chaque zone peut être réglée séparément. Les casseroles peuvent être placées dans différentes zones de température pour une cuisson plus rapide et plus intuitive.

Positionnement libre des casseroles et poêles dans les surfaces de cuisson combinées

Placement libre des marmites dans les zones de cuisson combinées avec expansion automatique jusqu'à 30 cm de large.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Fonction Booster	
Nombre de zones	2

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Largeur	60 cm
Profondeur	52 cm
Puissance de raccordement	7400 W

Commande

Communication entre hotte et plaque	
Type de commande	TwistPad

Confort

Détection de marmite / casserole	
Indicateur chaleur résiduelle	

Fonctions

Fonction chauffe-plat	
Minuterie	

Général

Table de cuisson	Induction
------------------	-----------

Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ