



KX-TG6862NLB Panasonic

Fabricant: Panasonic

Modèle: KX-TG6862NLB

€70,00



DÉSCRIPTION

Un design similaire avec plusieurs fonctionnalités de blocage d'appels

Téléphone numérique sans fil avec blocage d'appel amélioré, répondeur 40 minutes et haut-parleur mains libres full duplex. 1 x combiné supplémentaire avec station de charge incluse.

Blocage d'appels automatisé

Libérez-vous sans effort des cloches automatiques ennuyeuses

Cette fonctionnalité reconnaît et filtre les « appels de robot » automatisés afin qu'ils ne soient plus transférés vers votre téléphone.

Blocage d'appels automatisé

Lorsqu'un appelant inconnu appelle, l'appareil diffuse un message d'accueil qui demande à l'appelant de saisir un code d'accès pour transférer l'appel et faire sonner le combiné. Les systèmes automatisés ne pourront pas saisir le code et la connexion sera perdue. Les appelants dont les détails sont stockés dans l'unité sont transférés sans demander de code d'accès.

Bloquer les appels indésirables

Bloque automatiquement des indicatifs régionaux entiers ou des numéros indésirables

Cette fonctionnalité vous permet de saisir les indicatifs régionaux des numéros de téléphone et de les bloquer

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

pour arrêter tous les appels indésirables, tels que ceux provenant de télévendeurs et de numéros gratuits. Cela garantit que votre moment de détente ne soit pas interrompu.

Bouton de blocage d'appel dédié

Enregistrez les numéros indésirables de manière simple et fiable

Le numéro actuel peut être facilement enregistré sur la liste de blocage d'appels en appuyant sur la touche de blocage d'appel dédiée pendant que le téléphone sonne ou pendant un appel. Jusqu'à 1 000 numéros enregistrés peuvent être bloqués.

Plusieurs autres fonctionnalités pour se protéger contre les appels indésirables

Catégorie sonnerie

Différentes sonneries peuvent être utilisées pour chaque groupe d'adresses enregistré dans le répertoire téléphonique. En sélectionnant différentes sonneries pour les appels entrants généraux et pour chaque groupe, vous pouvez voir les appels d'une autre pièce provenant d'une personne qui n'est pas enregistrée dans votre répertoire téléphonique. Continuez à profiter au maximum de votre temps privé.

Indicateur d'appelant inconnu

Le bouton de blocage d'appel s'allume pour vous informer des appels reçus d'une personne non enregistrée sur votre téléphone. Cette fonctionnalité vous permet de décider si vous souhaitez répondre à un appel sans être à proximité du téléphone.

Affichage de l'identification de l'appelant

Le nom de l'appelant s'affiche pour les appels provenant de contacts enregistrés dans le répertoire téléphonique. N'hésitez pas à répondre à ces appels en confirmant d'un seul coup d'œil qui appelle.

Appel à évaluation

Vous pouvez écouter la voix de l'appelant pendant que son message est enregistré sur le répondeur. Cette fonctionnalité peut empêcher les appels indésirables de perturber votre temps privé.

Fonction Ne pas déranger

Jamais dérangé pendant mon sommeil

Les sonneries peuvent être désactivées à certaines heures, comme la nuit, afin que vous puissiez éviter les interruptions indésirables dues à des appels indésirables.

Le combiné peut être programmé pour éviter de sonner pendant des heures spécifiées, afin que votre sommeil ne soit pas perturbé. En même temps, la sonnerie des contacts importants peut être activée en les plaçant dans une catégorie spécifique de votre répertoire téléphonique.*

Répondeur avancé

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Recevez les appels du répondeur même lorsque vous êtes absent
Dès qu'un nouveau message est enregistré sur le répondeur, le téléphone peut appeler un numéro de téléphone pré-enregistré, comme votre téléphone portable ou votre téléphone professionnel, pour vous avertir immédiatement. Vous pouvez également répondre à l'appel pour écouter votre nouveau message.

Lorsqu'un nouveau message est enregistré sur le répondeur, la base peut vous avertir par un son. Un grand compteur de messages est fourni pour vous permettre de voir le nombre de messages en un coup d'œil. Les messages individuels peuvent également être transférés ou rembobinés afin que vous ne manquiez pas de détails importants.

Haut-parleur mains libres full duplex

Ayez de longues conversations confortablement grâce à la fonction mains libres
Vous n'avez pas besoin de tenir le combiné, les deux parties peuvent parler et être entendues en même temps, et vous pouvez avoir de longues conversations de manière naturelle et confortable. Vos mains sont libres pour prendre des notes et utiliser votre ordinateur.

Réduction de bruit

Moins de bruit de fond et une réception vocale plus claire
Si votre interlocuteur appelle dans un environnement bruyant qui rend l'écoute difficile, vous pouvez réduire le bruit ambiant en améliorant la clarté de la voix de l'interlocuteur.

Égaliseur

Choisissez la gamme sonore comme vous le souhaitez
Le volume sonore de chaque bande de fréquence peut être ajusté. Vous pouvez améliorer la qualité d'écoute en sélectionnant parmi trois types de son pour ajuster le son de la voix de l'autre personne.

Autres caractéristiques

Appel vocal : parcourez et transférez votre message avec votre voix
Réveillez les enfants pour l'école ou faites savoir à tout le monde quand le dîner est prêt avec des appels vocaux. Cette fonctionnalité permet d'envoyer facilement des annonces à tous les combinés de la maison en même temps, même lorsque les membres de la famille ne répondent pas.

Verrouillage à clé avec protection par mot de passe : sécurité renforcée

En définissant un mot de passe, vous pouvez verrouiller les touches d'un combiné afin que seules les personnes connaissant le mot de passe puissent utiliser le combiné.

Sans rayonnement (Mode Eco Plus)

L'activation du mode Eco Plus entraîne l'arrêt complet de la transmission des ondes radio par l'appareil lorsque l'appareil est en mode veille.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Mode écologique

Appuyez simplement sur le bouton ECO dédié. La sortie du signal est réduite jusqu'à 90 % et la consommation d'énergie d'environ 3,5 % par rapport au mode normal. En mode Eco, l'indicateur ECO sera clairement affiché sur l'écran LCD pour indiquer que le mode Eco a été activé.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Communication

Nombre de sonneries 40

Courant

Durée de conversation 18 H

Nombre de piles incluses 2

Technologie de piles NiMH

Temps de veille 200 H

Type de batterie AAA

Général

Fonction mains libres

Nombre de combinés compris 2

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ