



FSE74507P AEG

Fabricant: AEG
Modèle: FSE74507P

€1.199,99



DÉSCRIPTION

Même les lave-vaisselles puissants doivent pouvoir manipuler les verres avec douceur. Heureusement ce lave-vaisselle est muni d'un panier supérieur avec SoftGrips et SoftSpikes qui maintiennent fermement vos verres et veillent à ce qu'ils ne soient pas rayés ou cassés.

LAVAGE SUPÉRIEUR ET SOIN OPTIMAL DES VERRES

Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur évitant ainsi de se casser.

UN ESPACE PERSONNALISABLE ET UN NETTOYAGE PRATIQUE AVEC MAXIFLEX

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de plusieurs tailles, qu'ils soient grands ou de forme particulière. Les séparateurs flexibles et la profondeur optimisée permettent de laver n'importe quelle vaisselle. Donc tout peut être chargé et nettoyé aisément en une seule fois.

LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE FAIRE LA VAISSELLE DE MANIÈRE RESPONSABLE

Des choix responsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile de QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'Ecometer vous indiquera par des barres vertes le programme le plus durable pour économiser de l'énergie et de l'eau.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

UN LAVE-VAISSELLE PUISSANT. AVEC SATELLITECLEAN®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.

L'EAU ATTEINT CHAQUE RECOIN. AVEC DEUX BRAS D'ASPERSION

Garantit une aspersion d'eau maximale grâce à ses deux bras d'aspersion. Les gicleurs rotatifs envoient des jets d'eau dans chaque recoin des paniers inférieur et supérieur, pour des résultats de vaisselle extrêmement fiables.

PANIER SUPÉRIEUR AJUSTABLE EN HAUTEUR, MÊME CHARGÉ

Même chargé, ajustez facilement le niveau du panier supérieur de votre lave-vaisselle pour qu'il s'adapte à la vaisselle présente dans le panier du bas ou du haut.

* Photo d'illustration. Ce panier est également équipé des systèmes de protection de verres piques SoftSpikes et attaches SoftGrip, qui ne se sont pas disponibles sur tous les modèles.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,8 cm
Largeur	44 cm
Profondeur	55 cm
Puissance de raccordement	2200 W

Confort

Départ différé	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	3
Panier réglable en hauteur	

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,9

Energie

Raccordement à l'eau chaude	
-----------------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	59 kWh
Duration programme eco	4:00
Niveau sonore	45 dB(A)

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

Garantie

Garantie moteur (Année)	10
-------------------------	----

Général

Nombre de couverts	10
Type de lave - vaisselle	Inbouw Vaatwasser

Programmes

Nombre de programmes de lavage	7
--------------------------------	---

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		